



**FISCHER**

**Таблица соответствия лыжных ботинок и обуви FISCHER**

EU	CM
49	32,25
48	31,5
47	31
46	30
45,5	29,5
45	29
44,5	28,5
44	28
43,5	27,5
43	27
42,5	26,75
42	26,5
41,5	26,25
41	26
40,5	25,75
40	25,5
39,5	25,25
39	25
38,5	24,5
38	24
37	23,5
36	23
35	22,5