

**LUAZON**

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**LUAZON**

Модель: 001.

Артикул: 2553945-47.

**НОЧНИК-ПРОЕКТОР  
ЗВЕЗДНОГО НЕБА**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Ночник-проектор звездного неба LuazON станет верным другом вашему ребенку. Это не только ночник, но и стильный элемент детской комнаты. Прибор проецирует на потолок и стены звездное небо под расслабляющие мелодии, убаюкивая вашего малыша.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- безопасно и гипоаллергенно;
- 4 цвета подсветки: синий, красный, зеленый, желтый;
- 5 мелодий;
- автоматическое выключение;
- работает от батареек (не в комплекте) или от USB (кабель в комплекте);
- Напряжение: DC 1.5 / 5 В.

Комплектация: ночник-проектор, USB-кабель, инструкция, гарантийный талон.  
Гарантия: 12 месяцев.

**Внимание!**

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Когда устройство не используется, отключайте его от источников питания.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.

1

**LUAZON**

Модель: 001.

Артикул: 2553945-47.

- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Выберите тип источника питания:
  - подключите прибор к электросети, используя блок питания (не в комплекте) и USB-кабель (в комплекте);
  - подключите прибор к ПК, используя USB-кабель (в комплекте);
  - установите 3 батарейки типа ААА (не в комплекте) в батарейный отсек, расположенный в нижней части прибора под меховым покрытием.
2. Установите ночник на ровную поверхность.
3. Включите устройство с помощью переключателя ON / OFF, расположенного на отсеке для батареек.
4. Для включения / выключения подсветки нажмите на кнопку ON / OFF на внешней части корпуса прибора.
5. Выберите цвет подсветки:
  - нажмите на кнопку L2 один раз для включения синего цвета подсветки;
  - нажмите на кнопку L2 еще раз для включения красного цвета подсветки;
  - нажмите на кнопку L2 еще раз для включения зеленого цвета подсветки;
  - нажмите на кнопку L2 еще раз для включения желтого цвета подсветки;
  - нажмите на кнопку L1 для выбора режима автоматической смены цвета подсветки.
6. Для включения / выключения и переключения мелодий нажмайте на кнопку L3.
7. Выключите ночник с помощью переключателя ON / OFF, расположенного на отсеке для батареек. Если этого не сделать, через некоторое время прибор выключится автоматически.

**ЧИСТКА И УХОД**

- Не используйте абразивные и химические средства для чистки прибора.
- Протирайте прибор снаружи слегка влажной тканью.

LuazON. Искусство заботы о близких.

**LUAZON**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
Номер модели \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Дата продажи «\_\_» 20\_\_г. М.П.

**Условия гарантии**

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

2