

# ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ



Артикул: 2603134,  
2603136, 2603137.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Часы-будильник LuazON — для тех, кто ценит время и экологичный дизайн.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- функция отображения времени, даты, месяца, времени включения будильника;
- звуковая чувствительность с выходом из «спящего режима» [например, хлопок в ладони];
- календарь (с 2000 по 2099 гг.);
- 12 и 24-ч. формат отображения времени;
- функция включения / выключения будильника;
- возможность завести 3 будильника;
- продолжительность сигнала будильника: 1 мин.;
- термометр [°C / °F];
- светодиодная подсветка;
- работает от 4 батареек AAA (батарейки в комплект не входят);
- работает от сети [USB-кабель в комплекте];
- автоматическое включение «умной» подсветки с 18:00 по 7:00;
- стильный эко-дизайн.

Комплектация: часы-будильник, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, влажности, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.

- Ни ронайт будильник и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса прибора.  
• Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.  
• Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку отделения для батареек.
- Вставьте 4 батареек AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.
- Возможна работа от сети. Для этого соедините часы с сетью при помощи USB-кабеля (входит в комплект). Гнездо для подключения DC5V находится на задней панели часов.

### Настройка времени и будильника

- Нажмите кнопку SET на задней панели прибора для входа в настройки. Выберите необходимую настройку в данном порядке:
1. Выбор формата времени: 12 и 24-ч. формат отображения времени.
  2. Настроить часы.
  3. Настроить минуты.
  4. Включить / выключить будильник №1 [нажмите кнопку UP, чтобы включить будильник].
  5. Установить час будильника №1.
  6. Установить минуты будильника №1.
  7. Включить / выключить будильник №2 [нажмите кнопку UP, чтобы включить будильник].
  8. Установить час будильника №2.
  9. Установить минуты будильника №2.
  10. Включить / выключить будильник №3 [нажмите кнопку UP, чтобы включить будильник].
  11. Установить час будильника №3.
  12. Установить минуты будильника №3.

При помощи кнопок UP и DOWN регулируйте настройки, выбранные кнопкой SET.

### Формат температуры

Нажмите кнопку UP на задней панели прибора для изменения формата температуры.

### Звуковая активизация экрана

Нажмите кнопку DOWN на задней панели прибора для включения / выключения звуковой активации экрана. Теперь при звуковом воздействии [например, хлопок или просто касание прибора] светодиодная подсветка экрана будет включаться и автоматически выключаться через 15 сек., что значительно сократит энергопотребление.

### ЧИСТИКА И УХОД

- При необходимости протирайте прибор снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Храните прибор в сухом месте.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г. М. П.

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр производит ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «\_\_» 20\_\_ г. | Дата ремонта «\_\_» 20\_\_ г.

Содержание ремонта \_\_\_\_\_ | Содержание ремонта \_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_ | Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Прибор принял, претензий не имею \_\_\_\_\_ | Прибор принял, претензий не имею \_\_\_\_\_