

LUAZON

**ОТПАРИВАТЕЛЬ
РУЧНОЙ**



Модель: LO-13.
Артикул: 4092924.

Модель: LO-13.
Артикул: 4092925.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

С помощью компактного ручного отпаривателя Luazon вы сможете разгладить изделие из ткани без использования гладильной доски. Прибор прост и удобен в эксплуатации, а два мощностных режима работы подходят для тканей разной степени деликатности. Под действием пара волокна выпрямляются, не растягиваясь и не сжимаясь. Прибор обеспечивает глажение без заломов и лоснящихся пятен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- максимальная мощность: 800 Вт;
- 2 режима работы: 400 Вт / 800 Вт;
- 2 насадки для отпаривания и чистки;
- объем емкости для воды: 350 мл;
- шкала уровня воды;
- световой индикатор работы;
- материал корпуса: термостойкий пластик;
- работает от сети 220 В.

Комплектация: отпариватель ручной, 2 сменные насадки (насадка с ворсом и насадка-щетка), инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

* Гарантия не распространяется на съемные насадки.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

LUAZON



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Распылитель пара | 5. Ручка |
| 2. Световой индикатор работы | 6. Переключатель режимов работы |
| 3. Емкость со шкалой уровня воды | 7. Крышка емкости для воды |
| 4. Корпус | |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не используйте прибор, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Не включайте устройство, если емкость для воды пуста.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под TM Luazon. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
 Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____	Прибор принят, претензий не имею _____

LUAZON

Модель: LO-13.
Артикул: 4092924.

Модель: LO-13.
Артикул: 4092925.

- В емкость для воды необходимо заливать только чистую воду. Любая другая жидкость не может быть использована в устройстве. Для продления срока службы рекомендуется использовать дистиллированную и деминерализованную воду.
- Не направляйте струю пара на людей или животных.
- Не прикасайтесь к распылителю и не меняйте насадки во время работы прибора.
- Не подкладывайте руку под обрабатываемую ткань во время подачи пара. Расправьте ткань, потянув ее за края.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Снимите крышку резервуара для воды, а затем наполните его водой. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку. Время нагрева и работы отпаривателя зависит от уровня воды.
3. Осторожно закройте крышку резервуара.
4. При необходимости установите на распылитель одну из двух входящих в комплект насадок.
5. Подключите устройство к электросети и переведите переключатель в положение «I» или «II» в зависимости от желаемой мощности подачи пара («I» – 400 Вт, «II» – 800 Вт). Загорится световой индикатор работы прибора.
6. Дождитесь интенсивного выхода пара из отверстий распылителя. Это займет около 1–2 мин.
7. Аккуратно возьмите прибор за ручку и поднесите к изделию. Пар будет проходить по поверхности ткани и разглаживать складки и неровности. Для оптимальной подачи пара всегда держите прибор вертикально.
8. По окончании работы переведите переключатель прибора в положение «OFF» и отключите устройство от электросети.
9. Дайте прибору остыть, а затем откройте крышку резервуара и слейте остатки воды.

Внимание!

Время непрерывной работы устройства составляет не более 15 мин. Чтобы долить воду в резервуар, выключите устройство, переведите переключатель в положение «OFF», и отключите его от сети. Дайте прибору остыть, а затем долейте воду.

LUAZON


Модель: LO-13.
Артикул: 4092924.

Модель: LO-13.
Артикул: 4092925.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ



Насадка-щетка с длинной щетиной используется для паровой обработки грубых материалов, удаления пыли и шерсти домашних животных.



Насадка с ворсом предназначена для удаления ворсинок и пыли с одежды, чистки пальто, меховых изделий, покрывал, пледов и т. д.

- Медленно проводите отпаривателем по поверхности изделия по направлению сверху вниз. Свободной рукой расправляйте ткань.
- Для разглаживания изделий с пуговицами застегните верхнюю пуговицу, чтобы расправить ткань.
- Чтобы разгладить рукава, перемещайте распылитель отпаривателя от плеч вниз. Свободной рукой оттягивайте рукава вниз, расправляя ткань.
- Чтобы разгладить карманы, перемещайте распылитель отпаривателя снизу вверх.
- После отпаривания изделия из ткани должны остыть и высохнуть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чистой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Затем слейте остатки воды из резервуара.
- При чистке прибора не используйте растворители и абразивные вещества.
- Протрите корпус прибора и распылитель мягкой влажной тканью. Дайте прибору полностью высохнуть.
- Чтобы очистить насадки, снимите их и промойте под струей теплой воды.
- Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.

Luazon. Искусство заботы о близких.