

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____ _____	Содержание ремонта _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отображение времени, даты и дня недели;
- 12 / 24-часовой формат времени;
- термометр [°C / °F];
- будильник с функцией повтора сигнала;
- 8 мелодий;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- звуковое управление подсветкой;
- пластиковый корпус;
- работает от 3 батареек AAA (не в комплекте).

Комплектация: часы-будильник, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Когда устройство не используется, отключайте его от источников питания.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.

- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится «12:00 1 / 1 MON» и температура воздуха.
2. Чтобы включить подсветку дисплея, нажмите на кнопку, расположенную на верхней части прибора. Подсветка будет гореть в течение нескольких секунд, после чего выключится автоматически.
3. Чтобы активировать функцию звукового управления подсветкой, переведите переключатель в положение ON. В этом режиме подсветка будет включаться автоматически при возникновении шума, голоса или другого звука.
4. Чтобы перейти в режим настройки времени, даты и языка, нажмите кнопку MODE, а затем кнопку SET. Используйте кнопки UP и DOWN для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности:
час → минуты → год → месяц → число → язык.

Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку SET. День недели определится автоматически.

5. Чтобы перейти в режим настройки будильника, после установки времени, даты и языка нажмите кнопку MODE, а затем кнопку SET. Используйте кнопки UP и DOWN для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности:
час → минуты → мелодии сигнала.

Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку SET.

6. Чтобы включить или выключить будильник / функцию повтора сигнала будильника, в режиме отображения времени и даты одновременно нажмите на кнопки UP и DOWN. При срабатывании будильника отключите сигнал нажатием на кнопку, расположенную на верхней части прибора.
7. Для выбора формата отображения времени используйте кнопку 12 / 24.
8. Для выбора единицы измерения температуры используйте кнопку °C / °F.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для чистки прибора.
- При необходимости протирайте корпус прибора слегка влажной тканью.
- Храните прибор в сухом, чистом месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под TM LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____