

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность.
2. Чтобы включить подсветку дисплея и проекцию времени, переведите переключатель, расположенный на задней части прибора, в положение ON.
3. Чтобы перейти в режим настройки времени, даты и языка, нажмите и удерживайте кнопку MODE до появления на дисплее иконки часов, а затем нажмите кнопку SET. Используйте кнопки UP и DOWN для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности:

час → минуты → год → месяц → число → язык.

Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку SET. День недели определится автоматически.

4. Чтобы перейти в режим настройки будильника, нажмите и удерживайте кнопку MODE до появления на дисплее иконки будильника, а затем нажмите кнопку SET. Используйте кнопки UP и DOWN для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности:

час → минуты → мелодии сигнала.

Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку SET.

5. При срабатывании будильника отключите сигнал нажатием на любую кнопку, расположенную на задней части прибора.
6. Для выбора формата отображения времени используйте кнопку 12 / 24.
7. Для выбора единицы измерения температуры используйте кнопку °C / °F.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для чистки прибора.
- При необходимости протирайте корпус прибора слегка влажной тканью.
- Храните прибор в сухом, чистом месте.

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отображение времени, даты и дня недели;
- 12 / 24-часовой формат времени;
- термометр (°C / °F);
- будильник с функцией повтора сигнала;
- проекция времени;
- пластиковый корпус;
- DC-вход;
- работает от 3 батареек AAA (не в комплекте).

Комплектация: часы-будильник, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Когда устройство не используется, отключайте его от источников питания.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____