

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
 Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____	Прибор принял, претензий не имею _____

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диапазон измерения температуры (внутренний датчик): -10 ... + 50 °С;
- диапазон измерения температуры (внешний датчик): -50 ... + 70 °С;
- диапазон измерения влажности: 10 ... 99%;
- точность измерения:
 – температуры ±1° С
 – влажности ±5%
- работает от батарейки (не в комплекте)
- напряжение DC: 1.5 В.

Порядок работы

1. Установите батарею в отсек питания, соблюдая полярность. Прибор готов к работе.
2. Режимом по умолчанию является индикация температуры, влажности и текущего времени.
3. Кнопка MODE служит для переключения между текущим временем и временем будильника. Нажатие на кнопку MODE переключает индикатор в режим отображения установленного времени будильника и текущим временем. В любом режиме, при бездействии, индикатор вернется в режим отображения текущего времени через 30 секунд.
4. Кнопка ADJ служит для переключения между текущим временем, отображением месяца/даты. В любом режиме, при бездействии, индикатор вернется в режим отображения текущего времени через 3 секунды.
5. Кнопка MEMORY переключает режимы отображения температур и влажности в максимальное, минимальное и текущее значение данных параметров. В любом случае, при бездействии, индикатор отображения температур и влажности вернется в режим отображения текущих значений температур и влажности через 9 секунд.

Установка текущего времени / формата времени / даты / месяца

1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE 3 секунды (до сигнала). Начнет мигать индикатор минут.
2. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения минут, потом нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор отображения часов.
3. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения часов. Обращайте внимание на индикатор AM/PM. AM - время до полудня, PM - время после полудня. Потом нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор формата отображения времени - 12/24 формат.
4. С помощью кнопки ADJ установите удобный для вас формат отображения времени - 12-ти или 24-ех часовой формат. Нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор отображения текущего месяца.
5. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения месяца, потом нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор отображения даты.
6. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения даты, потом нажмите один раз кнопку MODE. На этом настройка завершена.

Включение/выключения будильника:

В режиме текущего времени (точки, разделяющие часы и минуты, мигают) нажмите MODE, чтобы перевести дисплей в режим установки будильника (точки не мигают). Теперь нажмите ADJ, чтобы переключить функцию сигнала будильника: Alarm - "Звонок каждый час". Если горит этот индикатор, то каждый час прибор издаёт короткий двойной сигнал.
 Когда прибор находится в режиме установки будильника, он автоматически возвращается в режим текущего времени через минуту.

Установка времени будильника

1. Нажмите кнопку MODE, и после сигнала нажмите и удерживайте эту же кнопку MODE 3 секунды (до сигнала). Начнет мигать индикатор минут будильника.
2. Нажимайте кнопку ADJ до установки необходимого значения минут будильника, потом нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор отображения часов будильника.
3. Нажимайте кнопку ADJ до установки необходимого значения часов будильника. Потом нажмите один раз кнопку MODE. Прибор перейдёт в режим включения/выключения сигналов будильника.
4. Теперь нажимайте ADJ, чтобы переключать функцию сигнала будильника: Alarm - "Звонок каждый час". Если горит этот индикатор, то каждый час прибор издаёт короткий двойной сигнал. Если индикатор не горит, то прибор не будет каждый час издавать сигнал.

Сброс максимального и минимального значения температуры и влажности

Нажмите один раз кнопку MEMORY, после чего, нажмите и удерживайте 3 секунды эту же кнопку MEMORY. Информация о последних максимальных и минимальных значениях сбрасывается, и с этого момента она начнёт фиксироваться снова в памяти прибора.
 С обратной стороны прибора, под откидывающейся ножкой есть две кнопки:
 1) для изменения показаний температуры в градусах Цельсия или в градусах Фаренгейта (C/F)
 2) для сброса кнопка RESET. Возвращает прибор к заводским настройкам (для этой же процедуры достаточно вытащить элемент питания из прибора на несколько секунд).

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под TM LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.
 В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____