




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VT-1460

НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

Описание

1. Емкость блендера
2. Крышка емкости
3. Блок ножей
4. Моторный блок
5. Клавиша включения блендера
6. Ножи с защитой от скольжения
7. Малая емкость блендера



Меры безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем в качестве справочного материала.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению в электросети в вашем доме.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не прикасайтесь к лезвиям ножа, лезвия очень острые!
- В случае непредвиденной остановки ножей отключите устройство от электросети, затем снимите ёмкость, и только после этого можно удалить ингредиенты, заблокировавшие вращение ножей.
- Не наполняйте емкости продуктами или жидкостями выше отметки максимального уровня.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте устройство в воду или в любые другие жидкости.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.
- **Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!**
- Не разрешайте детям использовать блендер в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети, либо лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Запрещается использовать принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок или горячих поверхностей.
- Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
- Запрещается использовать блендер при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если он работает с перебоями, а также после падения устройства. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.



УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка к работе

- Извлеките блендер из упаковки.
- Перед включением убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению в электрической сети.
- Перед первым использованием промойте все съемные детали теплой водой с добавлением мягкого моющего средства и тщательно просушите.
- Моторный блок (4) протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать моторный блок (4) в любые жидкости или промывать его под струей воды.
- Моторный блок блендера (4) следует размещать на ровной устойчивой поверхности.

Примечание:

– *Время непрерывной работы блендера не должно превышать 3 мин., а перерыв между включениями не менее 2 мин.*

– *Запрещается снимать емкости (1 или 7) с моторного блока (4) во время работы блендера.*

Использование блендера

Блендер можно использовать для измельчения продуктов, смешивания разнообразных ингредиентов или для приготовления коктейлей.

- Поместите ингредиенты в емкость (1 или 7), не превышая максимальный уровень в 600 мл для емкости (1) и 300 мл для малой емкости (7) (рис. 1).

• *Примечание: При необходимости измельчения крупных фруктов или овощей их необходимо предварительно порезать на кусочки размером не более 2,5 см.*

- Установите блок ножей (3) на емкость (1 или 7) и поверните его с небольшим усилием по часовой стрелке (рис. 2).

- Установите емкость (1 или 7) на моторный блок (4), совместив стрелки на блоке ножей (3) и моторном блоке (4), слегка нажмите на емкость (1 или 7) и поверните её по часовой стрелке до упора (рис. 3).

- Убедитесь в том, что емкость (1 или 7) правильно установлена и зафиксирована.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку (рис. 4).
- Придерживая моторный блок (4), нажмите и



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

удерживайте клавишу включения (5). Клавишу включения (5) необходимо удерживать на протяжении всего времени работы блендера.

Примечание:

- Блендер не включится, если емкости (1 или 7) будут установлены неправильно.
- Не включайте блендер с пустой емкостью (1 или 7).
- Выключить блендер можно в любой момент, отпустив клавишу (5) (рис. 5).
- Отключите устройство от электросети, вынув вилку сетевого шнура из розетки.
- Поверните емкость блендера (1 или 7) против часовой стрелки и снимите ее с моторного блока (4) (рис. 6).
- Переверните емкость и снимите блок ножей (3), повернув его против часовой стрелки.
- Емкость можно использовать как питьевую бутылку, для этого следует использовать крышку (2), установив её на ёмкость (1 или 7) и повернув по часовой стрелке (рис. 7).

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите устройство от сети.
- Промойте все съемные детали теплой водой с добавлением мягкого моющего средства, после чего их следует просушить.
- Моторный блок (4) протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не пользуйтесь металлическими щетками и абразивными моющими средствами.
- Не погружайте моторный блок (4) в воду или в любые другие жидкости.
- Не помещайте емкости (1 или 7), блок ножей (3) и крышку емкости (2) в посудомоечную машину.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Комплект поставки Моторный блок – 1 шт. Блок ножей – 1 шт. Емкость (600 мл) – 1 шт.
Малая емкость (300 мл) – 1 шт. Крышка емкости – 2 шт. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики Электропитание: 220–240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 300 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

Сделано в Китае