

ВНИМАНИЕ! Гигиенический триммер не включится, если батарейка вставлена неправильно.

ВНИМАНИЕ! Выньте батарейку из прибора, если Вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.

ЗАМЕНА НАСАДОК.

Убедитесь в том, что прибор выключен. Снимите головку. Чтобы прикрепить другую головку, установите ее на корпус прибора сверху и зафиксируйте на месте.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА

Выключатель триммера встроен в ручку триммера. Для включения прибора установите переключатель в положение ON. Для выключения установите переключатель в положение OFF.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА

Аккуратно вставьте режущий блок машинки в ноздрю. Мягко перемещайте режущий край внутрь ноздри и наружу, слегка поворачивая аппарат. Не вводите режущий блок в ноздрю на глубину более 6 мм.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С БРОВЕЙ

Установите вертикальный линейный триммер. Для подрезки волос вставьте одну из насадок-расчесок в вертикальный линейный триммер. Аккуратно поднесите режущий блок к отдельным нежелательным волоскам, растущим вдоль контура брови или выступающим из самой брови. Для полного удаления волос снимите насадку-расческу, прижмите триммер к коже и перемещайте устройство по коже желаемой зоны. Прodelайте это медленными, хорошо контролируемые движениями.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ УШЕЙ

Аккуратно вставьте режущий блок машинки во внешний канал уха. Осторожно вращайте машинку круговыми движениями. Не вводите режущий блок в ушной канал на глубину более 5 мм.