

## МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Машинка для маникюра LuazON поможет осуществить уход за ногтями в домашних условиях. Устройство обеспечит безопасный процесс и отличный результат. На ручке машинки вы можете регулировать скорость вращения. Простой в использовании прибор подойдет как для опытных мастеров, так и для новичков.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- регулировка скорости: до 15 000 об / мин.;
- 6 фрез с алмазным напылением и 6 насадок с кремниевым напылением;
- работает от сети 220 В;
- адаптер питания в комплекте;
- мощность: 9 Вт.

Комплектация: машинка для маникюра, 6 фрез с алмазным напылением, 6 насадок с кремниевым напылением, адаптер питания, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

\* Гарантия не распространяется на съемные насадки.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях и по назначению. Неправильное обращение может причинить вред здоровью или привести к поломке изделия.
- Не используйте вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект.
- Не торопитесь и не отвлекайтесь во время эксплуатации прибора: это может стать причиной серьезного повреждения кожи или ногтя.
- Не давите на обрабатываемую поверхность слишком сильно.
- Не используйте прибор на местах с открытыми ранами.
- Всегда отключайте устройство перед заменой насадок и после его применения.
- Не используйте вблизи источников влаги или в воде.

- Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от сети.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Не пользуйтесь прибором, если на нем есть какие-либо повреждения.
- Прибор не предназначен для использования детьми.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор к электрической сети через адаптер, входящий в комплект.
2. С помощью колеса регулировки установите необходимую скорость.
3. Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор выключен (переключатель скоростей находится в положении «OFF»). Этот переключатель предназначен для изменения скорости вращения электродвигателя.
4. Мягко вставьте насадку в отверстие прибора до тех пор, пока она не закрепится. Не используйте никакие инструменты для крепления насадок к прибору, так как могут быть повреждены как насадки, так и прибор.
5. Нажатием на металлическую кнопку можно остановить вращение насадки во время работы прибора. Насадка продолжит движение, если отпустить кнопку.
6. Придавайте форму ногтевым пластинам и полируйте их, слегка прижимая насадку к ногтю. Внимание! Водите прибором равномерно по всей поверхности, не держите насадку над одной точкой ногтя, так как это может его повредить.
7. После окончания процедуры выключите прибор и снимите насадку.
8. После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в теплую мыльную воду, после чего обработать их увлажняющим средством.
9. Для достижения максимального эффекта при уходе за ногтями не смачивайте предварительно руки, сделайте это после маникюра.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Не проводите процедуру на поврежденных или очень тонких слоящихся ногтях.
- Осваивайте машинку для маникюра постепенно. Начинайте с простейших действий, например, коррекции длины и формы.
- Делайте перерывы в работе машинки – тогда она прослужит значительно дольше.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой дайте прибору полностью остыть.
- Очищайте насадки после каждой процедуры щеточкой и протирайте их спиртовым раствором. Периодически дезинфицируйте насадки в специальном растворе или стерилизаторе.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.