



МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Артикул: 1167380
Модель: LST-10



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Универсальная насадка, которая позволяет регулировать длину до 8 мм
- Мощность: 3 Вт
- Работает от 2 батареек АА (в комплект не входят)

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: машинка для стрижки волос, инструкция, гарантийный талон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием машинки для стрижки волос.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки. Храните его в местах, недоступных для детей.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью, во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками.
- В случае обнаружения неисправностей не используйте поврежденный прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, а обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Всегда отключайте машинку для стрижки после ее использования.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.



Артикул: 1167380
Модель: LST-10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла удалите его при помощи сухой ткани.
- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не с влажными волосами.
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей. Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки для стрижки вы сможете моделировать нужные прически.
- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, постриженные против направления их роста, будут короче волос, постриженных по направлению роста. Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их.
- Не надавливайте сильно на машинку, т. к. при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы.
- Держите прибор таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с линии начала роста волос у шеи. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх и от головы, не делайте резких перемещений. Срезайте за один проход небольшое количество волос, при необходимости вернитесь к обработанному участку волос для повторной стрижки. Подстригите таким образом все волосы.
- По окончании стрижки уберите срезанные волосы с лезвий машинки.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Лезвия рекомендуется смазывать специальным маслом (в комплект не входит), в состав которого не входит керосин или другие растворители, каждый раз до и после использования прибора.

1. Выключите прибор.
2. Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.
3. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Удалите остатки состриженных волос с лезвий.
3. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
4. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
5. Запрещается использовать абразивные или чистящие средства.
6. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.