

ПЛОЙКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛН



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диаметр: 12 мм;
- керамическое покрытие;
- нагревательный элемент с защитой от перегрева;
- световой индикатор включения;
- рабочая температура: 180 °С;
- быстрый нагрев;
- компактная;
- мощность: 35 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для создания волн, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на приборе.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Поскольку щипцы сильно нагреваются, не допускайте их соприкосновения с кожей во избежание ожогов.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными сенсорными, физическими или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные объяснения относительно использования электроприбора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Переместите переключатель на рукоятке прибора в активное положение.
5. Завивку волос лучше начинать с нижних прядей. Соберите верхние локоны заколкой и закрепите на макушке.
6. Когда плойка нагреется, возьмите небольшую прядь и зажмите ее в щипцах. Подержите волосы в таком положении 5-7 сек., затем освободите прядь.
7. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, вкладывая в зажим щипцов каждый раз следующую часть пряди.
8. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора во избежание его повреждений.