

LUAZON

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК
С ПАНЕЛЬЮ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Модель: LB-16.
Артикул: 137981, 2446450.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: часы-будильник с панелью для записей
- Панель для заметок
- Светодиодная подсветка дисплея и панели для заметок
- Отображение времени (12 / 24 часов формат), даты
- Термометр (°C / °F)
- 3 настраиваемых будильника / несколько мелодий будильника
- Напоминание о дне рождения
- Таймер (до 99 минут 99 секунд)
- Питание: 3 x AAA (не в комплекте)

Комплектация: часы-будильник с панелью для записей, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка батареек

Откройте крышку нижней панели часов и установите батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Если батарейки установлены верно, ЖК-дисплей активируется, на экране отобразится время, прозвучит звуковой сигнал, информируя вас о готовности к работе. Если этого не произошло, проверьте еще раз правильность установки батареек.

Переключение режимов на дисплее

1. Подсветка часов и доски для заметок всегда активна, если прибор подключен к внешнему источнику питания через USB-кабель (не в комплекте). Подсветка отключается автоматически через 10 секунд после последнего нажатия любой кнопки.

LUAZON

Модель: LB-16.
Артикул: 137981, 2446450.

2. В любом режиме экран будет автоматически возвращаться к исходным показаниям времени, если в течение 10 секунд не совершаются никаких действий.
3. В режиме отображения времени нажмите кнопку со стрелкой вверх. При каждом повторном нажатии режимы будут переключаться в следующем порядке: время → температура → год → месяц → будильник 1 → будильник 2 → будильник 3 → напоминание о дне рождения → таймер.

Настройка функций

1. В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку «M» («Mode»), поочередно для настройки будут доступны следующие функции: время → единица отображения температуры → год, месяц и число → будильник 1 → будильник 2 → будильник 3 → напоминание о дне рождения → таймер.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «S» («Set») в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз для выбора подходящего значения. Нажмите «S», чтобы сохранить настройки.
3. Во время настройки удерживайте кнопки вверх или вниз в течение 3 секунд, чтобы ускорить процесс.
4. В режиме настройки нажмите «M» («Mode»), чтобы сохранить текущие настройки и перейти в другой режим.

Панель для заметок с подсветкой

Используйте специальный маркер, чтобы делать заметки на доске. При включенной подсветке они будут эффектно светиться в темноте.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протирите часы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Храните в недоступном для детей месте.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия_____

Номер модели_____

Серийный номер_____

Дата изготовления_____

Дата продажи «__» 20__ г. М. П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» 20__ г.

Наименование_____

Модель_____

Сер. номер_____

Ф.И.О. Клиента_____

Телефон_____

Адрес_____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» 20__ г.

Наименование_____

Модель_____

Сер. номер_____

Ф.И.О. Клиента_____

Телефон_____

Адрес_____

М.П.

Подпись продавца

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара

TM LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010,

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта

«__» 20__ г.

Содержание ремонта_____

Дата ремонта

«__» 20__ г.

Содержание ремонта_____

Подпись лица, производившего ремонт

Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею

Прибор принял, претензий не имею