

Электрическая машинка для ногтей многофункциональная (шлифовка, полировка, сверление и многое другое)

- Дополнительные биты (6 алмазных сверл и 6 шлифовальных полос)
- Регулируемая скорость: от 1 до 3000 об / мин
- Проста в использовании
- Размер: 16cm (L) x 2.4cm (диаметр наконечника)
- Напряжение: 110V – 240V

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора! Неправильное обращение может причинить вред здоровью пользователя или привести к поломке изделия.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими или умственными способностями, а так же детьми.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Всегда отключайте инструмент при замене насадки.
- Не используйте вблизи или в воде.
- Если устройство упало в воду, немедленно отключите его.
- Всегда отключайте устройство после использования

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Для питания прибора подключите его к электрической сети через адаптер (в комплекте).
- Поставьте переключатель скоростей в требуемое положение.

РАБОТА

- Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор выключен (переключатель скоростей находится в положении "0"). Этот переключатель предназначен для изменения скорости вращения электродвигателя.
- Чтобы установить насадку, вставьте её в гнездо, а чтобы снять – вытащите её.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для достижения максимального эффекта при уходе за ногтями предварительно не смачивайте руки и ноги, сделайте это после маникюра/педикюра.
- После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в теплую мыльную воду, после чего обработать их увлажняющим средством. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой дайте прибору полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тканью.
- При очистке изделия не используйте агрессивные химические вещества и абразивные средства.
- Насадки протирайте спиртовым раствором.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом прохладном месте