



Инструкция по эксплуатации часов-будильника «Мегаполис»

Функционал и технические особенности:

1. Отображение текущего времени (12 или 24-часовой режим), даты (с 2000 до 2099 года), день недели.
2. Будильник (с возможностью повтора и выбора мелодий).
3. Таймер (от 23:59:59).
4. Термометр (отображение в градусах Цельсия (0-50°C) или по Фаренгейту (32-122°F)).
5. 7цветов подсветки.

Использование часов:

Установка времени:

По умолчанию на часах установлен 12-часовой режим. При включении на дисплее отобразиться 12.00.

Для выбора стиля отображения времени (12 – или 24-часовой режим), нажмите кнопку «TIME», установка производится клавишами ▲ и ▼.

Для установки всех параметров используйте кнопки «SET» (для навигации между параметрами), ▲ и ▼ (для установки показаний).

Установки производятся в следующем порядке: часы -> минуты -> год -> месяц -> день. День недели устанавливается автоматически.

Установка будильника:

Нажмите кнопку «TIME» два раза или один раз кнопку «ALARM».

Кнопками ▲ и ▼ установите показатели: часы-минуты, затем выберете понравившуюся мелодию. Нажмите кнопку «TIME».

Будильник звонит 60 секунд, далее, если не отключить его, сигнал будет повторяться каждые 3 минуты.

Вы можете установить особый звонок для Дня Рождения – нажмите «TIME», далее «SET» и кнопками ▲ и ▼ установите дату. В назначенный день вместо привычного звонка будильник 5 минут будет проигрывать мелодию «Happy Birthday».

Установка таймера:

Нажмите кнопку «SET» и кнопками ▲ и ▼ установите часы, затем минуты. Когда время достигнет 00:00:00, загорится значок «TIMER» и сработает звуковой сигнал.

Настройка термометра:



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Кнопкой «SET» выберете между градусами Цельсия или Фаренгейта. Показания будут отображаться на экране.

Установка подсветки:

Нажмите кнопку «LIGHT».