

LUAZON

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С ПРОЕКТОРОМ ВРЕМЕНИ



Модель: LB-13.
Артикул: 2372388,
2372389.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: часы-будильник с проектором времени
- Проекция времени на потолок и стены
- LCD-дисплей с подсветкой
- Термометр (°C / °F)
- Звуковое управление проектором дисплея и проекцией времени на потолок и стены (энергосберегающий режим)
- Отображение времени [12/24 часовом формат], даты, дня недели
- Будильник / повтор будильника / несколько мелодий будильника
- Таймер
- Питание: 3 x AAA батарейки (не в комплекте)

Комплектация: часы-будильник с проектором времени, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте батарейный отсек и установите 3 батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Если батарейки установлены верно, ЖК-дисплей активируется, прозвучит звуковой сигнал, информируя вас о готовности к работе. Если этого не произошло, проверьте еще раз правильность установки батареек.
2. Подсветка дисплея и проекция времени на стены и потолок будет гаснуть с одинаковой периодичностью в режиме ожидания с момента последнего нажатия любой кнопки. Чтобы включить подсветку дисплея, нажмите на клавишу, которая расположена сверху часов.
3. Часы поддерживают функцию управления подсветкой дисплея. Чтобы ее активировать, передвиньте переключатель «ON / OFF» в положение «ON». В этом режиме дисплей будет загораться автоматически, когда раздастся сигнал будильника или другой звук, например, при хлопке или от легкого удара по столу, на котором стоят часы.
4. Для настройки 12 или 24-часового формата времени используйте кнопку «12/24».

LUAZON

Модель: LB-13.
Артикул: 2372388,
2372389.

5. Для настройки единицы измерения температуры используйте кнопку «°C / °F».
6. Для перехода в режим настройки основных функций используйте кнопку «MODE».
7. Чтобы перейти в режим настройки времени и даты, после первого нажатия кнопки «MODE», нажмите кнопку «SET». Поочередно для настройки будут доступны: час→минута→год→месяц→день→язык отображения дня недели (английский, нидерландский, португальский, итальянский, немецкий, французский). День недели выставится автоматически. Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку «SET».
8. Для настройки будильника после настройки времени и даты нажмите кнопку «MODE», после чего нажмите кнопку «SET». Поочередно для настройки будут доступны: час→минута→мелодии будильника. Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку «SET». Чтобы включить или выключить функцию будильника / повтора будильника, в нормальном режиме одновременно нажмите кнопку «UP» и «DOWN». Если функция будильника активирована, то в режиме часов на табло будет отображаться символ будильника. Чтобы отключить будильник во время срабатывания, нажмите клавишу сверху.
9. Чтобы перейти в режим таймера, нажмите кнопку «MODE», после чего для настройки нажмите кнопку «SET». Поочередно для настройки будут доступны: час→минута→секунда. Максимальное время установки таймера 23:59:59. Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку «SET».
Когда таймер установлен, для начала отсчета нажмите кнопку «TIME». Чтобы посмотреть, сколько времени осталось с момента отсчета в нормальном режиме нажмите кнопку «TIME». Чтобы остановить отсчет времени, в режиме таймера нажмите одновременно «UP» и «DOWN». Когда закончится отсчет времени, в течение 1 минуты будет звенеть звуковой сигнал.
10. Кнопка «RESET» используется для сброса ошибок настройки и работы часов.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протирайте прибор слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Храните в недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия_____
Номер модели_____
Серийный номер_____
Дата изготовления_____
Дата продажи «__» ____ 20__ г. М. П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» ____ 20__ г.

Наименование_____

Модель_____

Сер. номер_____

Ф.И.О. Клиента_____

Телефон_____

Адрес_____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» ____ 20__ г.

Наименование_____

Модель_____

Сер. номер_____

Ф.И.О. Клиента_____

Телефон_____

Адрес_____

М.П.

Подпись продавца

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта
«__» ____ 20__ г.
Содержание ремонта_____

Дата ремонта
«__» ____ 20__ г.
Содержание ремонта_____

Подпись лица, производившего ремонт
Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею
Прибор принял, претензий не имею