

ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Лампа для сушки гель-лака LuazON предназначена для быстрой полимеризации любого типа гель-лаков. Два режима работы прибора позволяют подобрать оптимальное время сушки покрытия. Лампа подходит для проведения маникюра и педикюра как в домашних, так и в профессиональных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип лампы: ультрафиолетовая;
- количество ламп: 3 шт.;
- 2 режима работы: непрерывная сушка / таймер 120 сек.;
- мощность: 36 Вт;
- напряжение: 220 В / 50 Гц.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.

- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
 - Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
 - Во избежание риска поражения электрическим током:
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
 - не используйте прибор в местах с повышенной влажностью;
 - не прикасайтесь к прибору или сетевому шнуру влажными руками;
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур поврежден или мокрый.
 - Регулярно проводите замену ультрафиолетовых ламп. Перед заменой отключите прибор от электросети и дайте лампам остыть.
 - Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его.
- При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на твердую, ровную, сухую поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Поместите ногти в лампу на необходимое для сушки время.
4. Установите подходящий режим: I – таймер на 120 сек., II – непрерывная сушка.
5. Сушить покрытие рекомендуется по схеме 4–4–2:

4 пальца одной руки → 4 пальца другой руки → 2 больших пальца обеих рук

6. По завершении процедуры отключите прибор от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель с корпуса прибора.
- Протирайте корпус мягкой сухой тканью, не оставляющей ворса.
- Для дезинфекции протирайте корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.