

## ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА



### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.**

Лампа для сушки гель-лака LuazON применяется для быстрой и качественной полимеризации любого типа лаков, подходит для маникюра и педикюра.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- цифровой дисплей;
- 15 диодов;
- сетевой шнур в комплекте;
- напряжение: 220 В / 50 Гц;
- мощность: 24 Вт.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, сетевой шнур, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Не используйте прибор, если вилка или шнур питания повреждены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
  - ничем не накрывайте прибор;
  - не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
  - не используйте прибор в местах с повышенной влажностью;
  - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода или другая жидкость;
  - не прикасайтесь к прибору или сетевому шнуру влажными руками;
  - не пользуйтесь прибором, если провод поврежден или мокрый.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на твердую, ровную, сухую и нескользящую поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Высушите покрытие полностью.
4. Сушить покрытие рекомендуется по схеме 4–4–2:

4 пальца одной руки → 4 пальца другой руки → 2 больших пальца обеих рук

5. По завершении процедуры отключите прибор от электросети.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель с корпуса прибора.
- Протирайте корпус мягкой сухой тканью, не оставляющей ворса.
- Для дезинфекции протирайте корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.