

ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.

Лампа для сушки гель-лака LuazON применяется для быстрой и качественной полимеризации любого типа лаков, подходит для маникюра и педикюра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 3 режима таймера: 10, 30, 60 сек.;
- ультрафиолетовая спираль (1 шт.) + диоды (12 шт.);
- съемное дно;
- мощность: 36 Вт;
- напряжение: 220 В / 50 Гц.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную, сухую, нескользящую поверхность.
2. Подключите прибор к сети.
3. Работает по схеме 4-4-2: сначала полимеризуется покрытие на 4 пальцах одной руки, потом – на 4 пальцах другой, в завершение – на 2 больших пальцах.

Важно! Во время сушки рука должна лежать горизонтально.

4. Необходимо сушить покрытие до полного высыхания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения. Используйте прибор только по назначению.
- Прибор должен использоваться только на горизонтальной ровной поверхности.
- Берегите прибор от ударов и падений. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу прибора из строя.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети.
- Во время работы прибора не подносите его близко к глазам. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам век и сетчатки глаза.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - не накрывайте прибор;
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте шнур мокрыми руками;
 - не пользуйтесь прибором, если провод мокрый или поврежденный;
 - не дергайте за шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте его из гнезда.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель. Очищать прибор нужно после каждой процедуры.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.