

ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- цифровой дисплей;
- крепление-магнит;
- крепление-прищепка;
- работает от 1 батарейки типа ААА (нет в комплекте);
- пластиковый корпус.

Комплектация: таймер электронный, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не мойте и не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь корпуса прибора.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и животных.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте батарейный отсек и установите батарейку типа ААА, соблюдая полярность.
2. Нажмите на кнопку M, чтобы задать количество минут (от 0 до 99).
3. Нажмите на кнопку S, чтобы задать количество секунд (от 0 до 59).
4. Нажмите на кнопку START / STOP, чтобы запустить отсчет времени.
5. Нажмите на кнопку START / STOP в режиме отсчета, чтобы остановить время. Повторным нажатием отсчет возобновится.
6. Когда время истечет, прибор издаст звуковой сигнал.

7. Чтобы сбросить таймер одновременно зажмите кнопки M и S. На экране высветится «0».

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой достаньте батарейку из батарейного отсека.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Протирайте прибор мягкой влажной тканью, не оставляющей ворса.