

## ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Электронные часы-будильник LuazON удобны в использовании и многофункциональны, а их стильный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер. На дисплее отображаются текущие дата и время, а также установленное время сигнала будильника. Яркая светодиодная подсветка экрана и четкая индикация цифр гарантируют их видимость даже из дальних углов комнаты.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отображение времени, даты, месяца, дня недели, установленного времени сигнала будильника;
- звуковая активация экрана;
- будильник;
- 8 мелодий сигнала будильника;
- функция откладывания будильника;
- календарь (с 2000 по 2099 гг.);
- термометр (°C / °F);
- таймер;
- 12 и 24-часовой формат отображения времени;
- яркая светодиодная подсветка;
- 7 языков: английский, голландский, португальский, испанский, итальянский, немецкий и французский;
- работает от 3 батареек ААА (не в комплекте).

Комплектация: часы-будильник, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Не используйте прибор вне помещений. Берегите прибор от жары, влажности, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Не роняйте будильник и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса прибора.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.

3. Нажмите кнопку «MODE», чтобы перейти к настройке формата показа времени, затем к настройке будильника, а после — к настройке мирового времени.

4. В любом из режимов выбранная информация сохраняется автоматически, если оставить прибор на 1 мин. без воздействий на него.

### Выбор формата времени

Нажмите кнопку «TIME», а затем кнопку «▲12 / 24» для выбора 12 и 24-часового формата отображения времени.

В режиме настройки мирового времени настройте время при помощи кнопок «▲12 / 24» и «▼°C / °F». Нажмите на кнопку «SET», чтобы зафиксировать выбранное время.

### Выбор формата отображения температуры


Нажмите на кнопку «▼°C / °F» для выбора формата отображения температуры в комнате.

### Настройка будильника и откладывания будильника

В режиме настройки будильника на экране появится «ALARM». Настройте время срабатывания будильника и его откладывание («SNOOZE») при помощи кнопок «▲12 / 24» и «▼°C / °F». Настройка будильника будет происходить по очереди: часы, минуты, мелодия будильника (8 мелодий) и режим будильника.

### Настройка таймера

В обычном режиме нажмите кнопку «TIMER». Затем нажмите на «SET», чтобы установить таймер; закончите все установки с помощью «▲12 / 24» и «▼°C / °F» в следующей последовательности:



### Настройка времени

Нажмите на кнопку «TIME» для перехода в режим настроек времени. Осуществляйте настройки при помощи кнопок «▲12 / 24»



и «▼°C / °F», а затем нажимайте кнопку «SET», чтобы настроить параметры в следующей последовательности:

▶ Часы > Минуты > Год > Месяц > Дата > День недели > Язык > Выход >

Возможен выбор одного из 7 языков: английский, нидерландский, португальский, испанский, итальянский, немецкий и французский.

## Настройка подсветки

Для включения подсветки нажмите на кнопку «LIGHT». Подсветка выключится автоматически через 5 сек. Чтобы активировать включение подсветки по хлопку, в поле «S / C» сдвиньте переключатель в положение «ON». Для отмены режима выберите положение «OFF».

## ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте прибор снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Храните прибор в сухом месте.