

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Функция отображения времени, даты, месяца, времени включения будильника
- Календарь (с 2000 по 2099 гг.)
- 12 и 24-часовой формат отображения времени
- Функция включения, выключения и повтора звонка будильника
- Термометр (°C / °F)
- Светодиодная подсветка
- Работает от 3 батареек AAA (батарейки в комплект не входят)
- Индикатор уровня освещения и автоматическое включение «умной» подсветки

Комплектация: часы-будильник, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Используйте прибор только по назначению.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку отделения для батареек.
 - Вставьте 3 батарейки AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку.
- Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.

Установка даты

- Переместите кнопку LOCK / AL.SET / DATE SET / TIME SET на задней панели прибора в положение DATE SET.
- Нажмите и удерживайте кнопку 12 / 24 YEAR для корректировки года.
- Нажмите и удерживайте кнопку MIN / DATE для корректировки числа месяца.

- Нажмите и удерживайте кнопку HOUR / MONTH для корректировки текущего месяца.

Установка времени

- Переместите кнопку LOCK / AL.SET / DATE SET / TIME SET на задней панели прибора в положение TIME SET.
- Нажмите и удерживайте кнопку HOUR / MONTH для корректировки часа. Убедитесь в том, что время установлено правильно относительно 12-часового формата исчисления, где до 12:00 дня время обозначается AM, а после 12:00 дня используется PM.
- Нажмите и удерживайте кнопку MIN / DATE для корректировки минуты.
- Переместите кнопку LOCK / AL.SET / DATE SET / TIME SET на задней панели прибора в положение LOCK для завершения настроек даты и времени.

Подсветка

- Для включения постоянной умеренной «умной» подсветки экрана переместите влево кнопку SENSOR на задней панели прибора в положение ON. В данном режиме индикатор на верхней панели часов определит уровень света в помещении и обеспечит включение «умной» подсветки, таким образом, что вы легко увидите всю необходимую информацию на экране прибора даже при недостаточном уровне света в помещении.
 - Для выключения постоянной умеренной подсветки экрана переместите вправо кнопку SENSOR на задней панели прибора в положение OFF.
 - Для включения интенсивной подсветки экрана нажмите на кнопку SNOOZE / LIGHT на верхней панели часов. Подсветка преимущественно используется в ночное время суток и гаснет через несколько секунд после нажатия кнопки.
- Включение / выключение будильника
- Переместите кнопку AL.ON / AL.OFF на задней панели прибора в положение AL.ON для установки будильника.
 - Нажмите и удерживайте кнопку HOUR / MONTH для выбора часа включения сигнала будильника. Убедитесь в том, что время установлено правильно относительно 12-часового формата исчисления времени, где до 12:00 дня время обозначается AM, а после 12:00 дня используется PM.
 - Нажмите и удерживайте кнопку MIN / DATE для выбора минуты включения сигнала будильника.
 - При включении будильника вы услышите одиночный повторяющийся сигнал. Если будильник не был отключен или отложен на первом этапе сигнала, то сигнал сменится на двойной повторяющийся. Через некоторое время прозвучит тройной повторяющийся сигнал, затем четырехкратный. Если будильник не был отклю-

чен даже при четырехкратном сигнале, то его сменит постоянный сигнал. Время работы сигнала будильника — 60 секунд.

- Нажав на кнопку SNOOZE / LIGHT на верхней панели часов, вы откладываете будильник еще на 4–6 минут.
- Чтобы отключить будильник, достаточно переместить кнопку AL.ON / AL.OFF на задней панели прибора в положение AL.OFF.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте прибор снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Храните прибор в сухом месте.