

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Часы-будильник LuazON — для тех, кто ценит время и экологичный дизайн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- функция отображения времени, даты, месяца, времени включения будильника;
- звуковая чувствительность с выходом из «спящего режима» (например, хлопок в ладоши);
- календарь (с 2000 по 2099 гг.);
- 12 и 24-ч. формат отображения времени;
- функция включения / выключения будильника;
- возможность завести 3 будильника;
- продолжительность сигнала будильника: 1 мин.;
- термометр (°C / °F);
- светодиодная подсветка;
- работает от 4 батареек AAA (батарейки в комплект не входят);
- работает от сети (USB-кабель в комплекте);
- автоматическое включение «умной» подсветки с 18:00 по 7:00;
- стильный экодизайн.

Комплектация: часы-будильник, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, влажности, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.

- Не роняйте будильник и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса прибора.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку отделения для батареек.
- Вставьте 4 батарейки AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.
- Возможна работа от сети. Для этого соедините часы с сетью при помощи USB-кабеля (входит в комплект). Гнездо для подключения DC5V находится на задней панели часов.

Настройка времени и будильника

Нажмите кнопку SET на задней панели прибора для входа в настройки. Выберите необходимую настройку в данном порядке:

1. Выбор формата времени: 12 и 24-ч. формат отображения времени.
2. Настроить часы.
3. Настроить минуты.
4. Включить / выключить будильник №1 (нажмите кнопку UP, чтобы включить будильник).
5. Установить час будильника № 1.
6. Установить минуты будильника № 1.
7. Включить / выключить будильник №2 (нажмите кнопку UP, чтобы включить будильник).
8. Установить час будильника № 2.
9. Установить минуты будильника № 2.
10. Включить / выключить будильник № 3 (нажмите кнопку UP, чтобы включить будильник).
11. Установить час будильника № 3.
12. Установить минуты будильника № 3.

При помощи кнопок UP и DOWN регулируйте настройки, выбранные кнопкой SET.

Формат температуры

Нажмите кнопку UP на задней панели прибора для изменения формата температуры.

Звуковая активация экрана

Нажмите кнопку DOWN на задней панели прибора для включения / выключения звуковой активации экрана. Теперь при звуковом воздействии (например, хлопок или просто касание прибора) светодиодная подсветка экрана будет включаться и автоматически выключаться через 15 сек., что значительно сократит энергопотребление.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте прибор снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Храните прибор в сухом месте.