

LUAZON

МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА

Артикул: 2963170
Модель: LMM-006

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Компактность
- Профессиональный уход за ногтями в домашних условиях
- Светодиодная подсветка
- 5 насадок в комплекте
- Чехол для хранения и транспортировки
- Работает от 2 AA батареек (не в комплекте)

Гарантия: 6 месяцев*.

*Гарантия не распространяется на съемные насадки.

Комплектация: аппарат для маникюра, 5 насадок (малая конусная насадка для создания контура, 2 насадки для маникюра, 2 диска с абразивной поверхностью), чехол для хранения, инструкция, гарантийный талон.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не торопитесь и не отвлекайтесь во время эксплуатации прибора. Это может стать причиной серьезного повреждения кожи или ногтя.
- Берегите прибор от ударов и падений.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором в случае обнаружения неисправностей. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в специализированный сервисный центр.

LUAZON

Артикул: 2963170
Модель: LMM-006

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед эксплуатацией прибора удалите предыдущий маникюр: сотрите лак и обезжирьте ногти средством без ацетона. Убедитесь, что кожа рук сухая.

1. Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая полярность.
 2. Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор выключен. Установите необходимую насадку, вставив ее в гнездо прибора.
 3. Включите аппарат, насадка начнет вращаться.
 4. Держите насадку под углом 45° по отношению к обрабатываемой поверхности. Все движения выполняйте от центра к краям. Обработайте нужную область пластины ногтя или кожу вокруг него.
 5. После окончания процедуры выключите прибор и снимите насадку.
- После этого рекомендуется ополоснуть обработанную поверхность и воспользоваться увлажняющим средством.

Примечания:

- Не проводите процедуру на воспаленной коже, на поврежденных или очень тонких слоящихся ногтях.
- Каждые 15 минут необходимо делать перерыв в работе. Тогда машинка прослужит дольше.

ЧИСТКА И УХОД

- После каждой процедуры:
 - счищайте с насадок остатки ногтей, кожи, акрила;
 - промывайте насадки под проточной водой;
 - после обработки храните прибор и насадки в чехле, чтобы защитить их от пыли, влаги, повреждений.
- После использования протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- Периодически дезинфицируйте насадки в специальном растворе или стерилизаторе.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Если прибор не используется длительное время, вынимайте из него батарейки.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.