

- Для детей старше 5 лет.
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
- Использовать под наблюдением взрослых!

Как работает машинка:

Машинка имеет оптический датчик, который считывает чёрную линию, нарисованную на белом листе бумаги.

Какой должна быть линия:

Нарисуйте чёрную линию толщиной 6–8 мм. Линия должна быть сплошной. Не рисуйте линии, как на рис. 2.




Рис. 1. Линия должна быть толщиной около 6–8 мм.

Как играть:

- Используя чёрный карандаш или маркер, нарисуйте линию на белом листе бумаги.
- Включите машинку (выключатель находится в нижней части машинки).
- Поместите машинку на нарисованную линию.
- Машинка начнёт двигаться по линии!

Если линия закончится, машинка продолжит движение по прямой.

Если линия слишком тонкая, машинка может отклониться от неё.

В этом случае сделайте линию толще. Когда закончатся батарейки, машинка остановится. В этом случае замените батарейки, как показано ниже (рис. 3).

Как заменить батарейки:

Рис. 3



A.1



A.2



A.3



A.4



B.1



B.2



B.3



B.4



C.1



C.2



C.3



C.4

1. Используя маленькую крестовую отвёртку, откройте отсек для батареек на днище машинки.

2. Извлеките использованные батарейки.

3. Вставьте 4 новые батарейки в отсек для батареек.

4. Закройте крышку и привинтите её с помощью отвёртки.

Устранение неисправностей:

Если машинка не едет по линии, сделайте её толще или попробуйте другой маркер или карандаш. Линия должна быть толщиной около 6–8 мм и сплошной.

Важно:

Не играйте машинкой на солнце, при слишком ярком свете или на глянцевои бумаге – это будет мешать считыванию линии.

Меры предосторожности:

Не смешивайте старые и новые батарейки. Не заряжайте перезаряжаемые батарейки. Батарейки должны быть вставлены с учётом полярности. Замена батареек должна производиться взрослыми. Машинка подходит для детей в возрасте от 5 лет и старше.