

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пластиковый корпус
- Индикатор зарядки
- Кисточка для чистки
- Съемный контейнер
- Работает от аккумулятора и от сети
- Компактный
- Легкость и удобство использования

Комплектация: машинка для удаления катышков, щеточка для чистки, шнур питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед эксплуатацией прибора осматривайте его. При наличии повреждений корпуса не включайте устройство.
- Не удаляйте прибором катышки с одежды, надетой на человека.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, плюшевых, махровых, ворсистых

или любых деликатных тканей, вышивок и т. п.

- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием проверьте уровень заряда, если его не хватает, зарядите устройство с помощью шнура питания.
2. Разгладьте ткань, которую хотите обработать, чтобы на ней не было складок.
3. Проверьте, чтобы блок для сбора катышков был плотно закрыт.
4. Снимите защитную крышку с очищающей поверхности прибора.
5. Включите устройство.
6. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обрабатывайте ткань последовательно, отдельными участками. Постоянно контролируйте степень нажатия на ткань.
7. После использования машинки удалите срезанные катышки из съемного контейнера, очистите машинку от ворса с помощью щеточки, входящей в комплект.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно очищайте емкость и рабочую поверхность от катышков.
- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Не храните прибор вблизи горячих предметов.