

ТЕРМОПОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип управления: кнопочный
- Емкость: 3 л
- Ручная подача воды
- Защита от случайного нажатия
- Кипячение
- Повторное кипячение
- Поддержание температуры
- Индикатор уровня воды

Мощность: 750 Вт.

Напряжение: 220 В.

Комплектация: термопот, шнур питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
 - При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
 - Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
 - Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
 - Отключайте прибор от сети, если не пользуетесь им или перед чисткой.
 - Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура.
- Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не наполняйте термопот выше максимального уровня, кипящая вода может выплескиваться наружу.
- Внешняя поверхность прибора может нагреваться во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте прихватки.
- Не включайте термопот без воды в нем.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не открывайте крышку во время кипения воды.
- Используйте прибор только для кипячения воды.
- Использование аппарата людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Протрите прибор снаружи и изнутри сначала слегка влажной тканью, а затем сухим полотенцем.
2. Поднимите фиксатор вверх и откройте крышку (отсоединить крышку можно открыв ее наполовину и нажав на фиксатор, расположенный на тыловой части корпуса).
3. Залейте воду до верхнего уровня шкалы.
4. Вставьте вилку в розетку. О начале кипячения укажет световой индикатор.
5. После закипания воды прибор автоматически переключится в режим поддержания температуры. Индикатор кипячения погаснет, загорится индикатор работы в режиме поддержания температуры.
6. С помощью ручной помпы вылейте необходимое количество воды из чайника.
7. Выньте вилку сетевого шнура из розетки, отсоедините крышку и вылейте из чайника оставшуюся воду. Не выливайте всю воду с помощью нажатия кнопки разлива воды.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью.
- Не используйте абразивные вещества.
- Хранить в сухом месте, недоступном прямому солнечному свету.
- Не хранить вблизи горячих предметов.