

## РАСЧЕСКА-МАССАЖЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- деликатный вибромассаж кожи головы помогает бороться с головной болью, снимает нервное напряжение, улучшает кровообращение, ускоряет рост волос и предотвращает их выпадение;
- бережно и легко распутывает самые непослушные волосы, не выдергивая их;
- подходит для прямых и кудрявых волос любой длины и структуры;
- не электризует волосы;
- работает от 2 батареек AAA (не в комплекте).

Комплектация: расческа-массажер электрическая, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

#### **Внимание!**

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая полярность.
2. Включите массажер с помощью кнопки включения на верхней панели прибора.
3. Расчесывайте волосы мягкими плавными движениями, затем приступите к вибромассажу головы.
4. По окончании массажа нажмите на кнопку и выключите прибор.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой извлеките батарейки из отсека для батареек. После этого закройте его и убедитесь, что он закрыт плотно.
- Протрите массажер влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства.
- Насухо протрите массажер тканью.
- Вставьте батарейки в прибор, когда он будет полностью сухой.
- Храните массажер в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.