

МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Машинка для маникюра LuazON — прибор для быстрого и качественного аппаратного маникюра и педикюра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подходит для маникюра и педикюра;
- для бытового и профессионального применения;
- 6 фрез для обработки ногтей, кутикулы и кожи вокруг ногтей (в комплекте);
- эффективная работа аппарата до 25000 об/мин;
- регулировка скорости;
- подставка для рукоятки (в комплекте);
- работа от сети;
- световой индикатор работы;
- педаль для ножного управления (в комплекте);
- кнопка включения / выключения
- кнопка выбора направленности вращения фрез (стандарт, реверс).

Комплектация: машинка для маникюра, 6 фрез, рукоятка машинки, подставка, сетевой адаптер, педаль управления, колпачок для крепления рукоятки к корпусу прибора, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового и профессионального применения. Используйте прибор только по назначению.
- Не проводите процедуру на воспаленной коже, поврежденных или очень тонких слоящихся ногтях.
- Не рекомендуется сразу включать прибор на максимальную мощность.
- Не торопитесь и не отвлекайтесь во время эксплуатации. Это может стать причиной серьезного повреждения кожи или ногтя.
- Избегайте ударов и падений прибора. Это может привести к серьезным повреж-

дениям и выходу прибора из строя.

- Во время работы прибора не подносите его близко к глазам. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам кожи и сетчатки глаза.
- Регулярно проводите замену УФ-лампы. Не прилагайте механические усилия к стеклянной части лампы при установке или демонтаже.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - не накрывайте прибор;
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте шнур мокрыми руками;
 - не пользуйтесь прибором, если провод поврежден или мокрый;
 - не дергайте за шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте его из гнезда.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
- Гарантия не распространяется на съемные насадки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите фрезу и зафиксируйте ее на приборе для обработки в виде ручки. Подсоедините педаль и прибор для обработки к машинке для маникюра.
2. Включите прибор в сеть при помощи сетевого адаптера и нажмите кнопку включения.
3. Выберите подходящую скорость работы прибора. Во время работы прибора загорится световой индикатор работы.
4. Выберите направленность вращения фрез для большего удобства обработки ногтей, кутикулы и кожи вокруг ногтей.
5. Используйте подставку для прибора, чтобы избежать контакта фрезы и других поверхностей.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- Очищать прибор нужно после каждой процедуры.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.