

# ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС МИНИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Плойка для волос LuazON бережно заведет ваши волосы!

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- защитное керамическое покрытие;
- быстрый нагрев;
- световой индикатор работы;
- кнопка включения / выключения;
- диаметр нагревательного элемента: 19 мм;
- подойдет для путешествий;
- мощность: 20 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.

- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он полностью не остыл.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не разбирайте прибор. При наличии неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите на кнопку включения.
4. Дождитесь полного нагревания плойки.
5. Накрутите на плойку прядь волос. Зафиксируйте ее конец на плойке при помощи зажима. Для создания тугих локонов используйте узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – широкие.
6. Для формирования локона понадобится 5–10 сек. После этого освободите прядь.
7. После окончания использования плойки отключите ее от сети.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства.
- Не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.