

## ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС З В 1



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Плойка для волос LuazON создаст прикорневой объем, выпрямит или бережно завьет ваши волосы.

3 в 1: плойка, щипцы-гофре, выпрямитель.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- керамическое покрытие;
- функции: прикорневой объем, завивка и выпрямление волос;
- быстрый нагрев;
- зубчики для расчесывания и распределения волос во время укладки;
- термоизолированный наконечник для безопасного использования;
- световой индикатор работы;
- свободное вращение сетевого шнура на 360°;
- петля для подвешивания на крючок;
- кнопка включения / выключения;
- диаметр нагревательного элемента: 26 мм;
- материал корпуса: термостойкий пластик;
- мощность: 35 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он полностью не остыл.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не разбирайте прибор. При наличии неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите на кнопку включения.
4. Выберите режим (выпрямитель, гофре) при помощи переключателя на боковых сторонах корпуса: слева от кнопки включения активируется режим гофре, справа – режим выпрямителя. При использовании прибора в режиме плойки не важно, в каком положении находятся переключатели.
5. Дождитесь полного нагревания плойки.
6. Для использования прибора в режиме плойки накрутите на нее прядь волос. Зафиксируйте конец пряди на плойке. Для создания тугих локонов используйте узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – широкие. Для формирования локона понадобится 5–10 сек. После этого освободите прядь.
7. Для использования прибора в режиме выпрямителя равномерно распределите небольшую прядь волос шириной 2–3 см между пластинами, сожмите их и медленно проведите по волосам. Начинайте выпрямление от корней волос к их кончикам. Для моделирования локонов захватите прядь нагретым прибором, поверните его вокруг своей оси и медленно направляйте выпрямитель к кончикам волос. Повторите процесс с каждой прядью.
8. После окончания использования прибора отключите его от сети.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства.
- Не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.