

# LUAZON

Модель: LW-10.  
Артикул: 3640429.

## ПЛОЙКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛН

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Плойка для создания волн LuazON бережно завьет волосы и создаст естественные локоны.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- керамическое покрытие обеспечивает бережный уход за волосами;
- эффект естественных волн после пляжа;
- идеальная укладка на весь день;
- быстрый нагрев;
- диаметр нагревательного элемента: 32 мм;
- 2 температурных режима: 180 и 210 °С;
- термоизолированный наконечник для безопасного использования;
- эргономичный дизайн;
- световой индикатор работы;
- работает от сети;
- мощность: 40 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

#### **Внимание!**

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор на легковоспламеняющиеся предметы во время работы.
- Данный прибор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

- Всегда выключайте прибор после его использования.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он полностью не остыл.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не разбирайте прибор. При наличии неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети и нажмите на кнопку включения на панели управления.
3. Выберите температуру нагрева рабочей поверхности: 180 или 210 °С.
4. Завивку волос лучше начинать с нижних прядей. Соберите верхние локоны заколкой и закрепите на макушке.
5. Когда плойка нагреется, возьмите небольшую прядь и зажмите ее в щипцах. Держите волосы в таком положении 5–7 мин., а затем освободите прядь.
6. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам. Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте им остыть.
7. После окончания использования плойки отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.