



Инструкция по сборке, установке и эксплуатации садового фонтана



ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ПРЕИМУЩЕСТВА САДОВОГО ФОНТАНА

- Прибор полностью изолирован, что исключает вероятность поражения электрическим током.
- Напор струи можно отрегулировать.
- Фонтан оснащён пластиковым фильтром от мусора: вам не придётся беспокоиться о чистоте воды.
- Кран-переключатель позволяет выбрать направление струй воды (вверх или в сторону).
- Фонтан можно использовать в качестве погружного насоса — для этого к нему необходимо подсоединить поливочный шланг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность: 600 л/ч.
2. Минимальная глубина погружения: 42 см.
3. Максимальная глубина погружения: 55 см.
4. Количество насадок для выбора струи: 3 шт.
5. Длина шнура: 5 м.
6. Мощность: 8 Вт.
7. Напряжение сети питания: 220 В.
8. Максимально возможная высота подъёма воды: 1,3 м.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте фонтан только к сети с напряжением 220 В.
- Не используйте прибор в легковоспламеняющихся жидкостях.
- Не эксплуатируйте изделие в жидкости с температурой более 35 °С.
- Используйте устройство только в пресной воде.
- Ни в коем случае не пытайтесь заменить шнур питания. Если он повреждён, утилизируйте изделие.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором и не пытались его использовать без присмотра взрослых.

ВАЖНО!

- Всегда отсоединяйте изделие от электрической сети перед очисткой и обслуживанием.
- Не включайте прибор без воды.
- Не поднимайте и не переносите фонтан за сетевой кабель. Перед включением проверьте, не повреждён ли кабель.

СБОРКА И УСТАНОВКА САДОВОГО ФОНТАНА

1. Установите на насос резьбовой соединительный элемент, как показано на рисунке.
2. Закрепите телескопическую трубку, как показано на рисунке
3. Установите одну из разбрызгивающих насадок.
4. Опустите фонтан в воду с учётом максимальной и минимальной глубины погружения.



Внимание! Прибор работает ТОЛЬКО в погружённом состоянии.

5. Закрепите изделие на дне водоёма:

— для крепления на пластиковое дно в комплект входят специальные присоски;

— для установки на дно естественного водоёма смастерите подставку и закрепите на ней фонтан с помощью саморезов.

Совет. Не используйте прибор на грязном, илистом дне: установите его чуть выше, чтобы мусор не попадал в насос фонтана.

6. Подсоедините электрический провод к сети с напряжением 220 В. Прибор готов к работе.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед любым осмотром прибора обязательно отключайте его от сети.
- Если насос забился, снимите заднюю и уплотнительную крышки и рабочее колесо.
- С помощью небольшой щётки и струи воды очистите изделие от мусора.

Если прибор не работает, сделайте следующее:

- 1) убедитесь, что прибор получает электроэнергию, для этого попробуйте подключить его в другую розетку;
- 2) проверьте, не перегнулся ли шланг и не засорился ли выход насоса, и промойте, если требуется.