

7.Примечания

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА				ОТК	УПАКОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
15	17	23			6	7	33		

Дата изготовления

№ П-П

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

**Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электровзаводская, дом 29, стр.2
Телефон: +7 (495) 995-99-59**

РОСС.RU.AE10

Стул мастера



ДЖОЙ

1. Общие сведения об изделии

1.1. Стул предназначен для размещения мастера на рабочем месте

2. Технические характеристики

2.1. Стул состоит из следующих частей: основание (пятилучие), съёмные подпятники или колеса, пневмоподъёмник (газлифт), мягкие элементы сиденья и спинки.

2.2. Габариты стула в мм:

Длина 520,
Ширина 470,
Высота 810 (940).

2.3. Допустимая нагрузка не более 90 кг.

2.4. Ход штока газлифта (высота подъёма стула) 140 мм.

2.5. Масса стула 9-10 кг.

2.6. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.

2.7. Срок службы изделия - 5 лет.

3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	кол-во
1	Стул	1 шт.
2	Спинка с дугой	1 шт.
3	Газлифт	1 шт.
4	Пятилучие	1 шт.
5	Колеса	5 шт.

4. Порядок сборки

4.1. Вставить в пятилучие колеса (подпятники).




4.2. Вставить в пятилучие газлифт.

4.3. Вставить в стул спинку и закрепить барашком.

4.4. Установить на шток газлифта стул, сняв защитный колпачок с кнопки газлифта (если имеется).

4.5. Проверить работоспособность газлифта, для чего, при разгруженном стуле, потянуть рукоятку вверх – стул должен подняться; для опускания стула необходимо потянуть рукоятку вверх при нагруженном стуле.

Варианты комплектации

Газлифт	Пятилучие	Дуга
Хром 240	Хром*	Хром
		

* Место посадки под газлифт без хромированного покрытия.

5. Меры безопасности.

Использовать стул только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в пункте 2.3.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

6.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

6.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

6.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:

г. Москва, ул. Электrozаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60
email:service@group-hitek.ru