

selby®



- ПОДОГРЕВ МОЛОКА И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА И В ДОРОГЕ

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
BW-11



ОАО Торговый дом
“БОТКИНСКИЙ ЗАВОД”



www.topol.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подогреватель детского питания Selby BW-11 соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52161.2.15-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Срок годности (или службы) - 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи потребителю.
Дата изготовления см. на транспортной упаковке (коробке).

Дата изготовления _____
(переносится продавцом с упаковки)

Серийный номер** _____
(заполняется продавцом)

Наименование предприятия торговли

Получить более подробную информацию о товарах Вы сможете, посетив официальный сайт
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»: www.topol.ru

Произведено по заказу ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» компанией
Дэлэнг Электрикал Апплайнс Ко.,Лтд
(DELANG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD).

Страна изготовитель: КНР

Юридический адрес: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 2

Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит «Технический центр
«Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».

427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2, тел. (34145) 2-98-40
e-mail: service@topol.ru

Подогреватель детского питания Selby BW-11

Инструкция по эксплуатации



ВАЖНО! Внимательно прочтите эту инструкцию перед эксплуатацией изделия.
Сохраняйте инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия.



ОПИСАНИЕ

1. Подогреватель детского питания;
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;
3. Индикаторы работы;
4. Автомобильный адаптер;
5. Силиконовое кольцо для фиксации бутылочки;
6. Бутылочка*

Внешний вид Вашего подогревателя детского питания может отличаться от указанного изображения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением подогревателя к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на корпусе подогревателя, соответствует напряжению в Вашей розетке/в разъеме автомобильного прикуривателя.
- Перед началом кормления ребенка всегда тщательно перемешивайте и проверяйте температуру нагретого детского питания.
- Никогда не погружайте прибор, шнур питания и вилку в какую бы то ни было жидкость.
- Не используйте подогреватель рядом с источниками тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте подогреватель подключенным к электрической сети после окончания использования
- Убедитесь, что включенный в розетку шнур питания не может быть случайно задет, так как это может стать причиной опрокидывания подогревателя.
- Не используйте режим поддержания температуры детского питания слишком долго.
- Не используйте сетевые удлинители для подключения подогревателя к электрической сети.

* Не входит в комплект поставки

- Не позволяйте детям играть с материалами упаковки (особенно с полимерной плёнкой), утилизируйте упаковку сразу после извлечения из нее прибора.
- Необходимо хранить подогреватель в недоступном для детей месте.
- После использования устройства отключите его и отсоедините сетевой шнур от сети.
- Не трогайте прибор мокрыми и влажными руками во избежание удара током.
- Шнур автомобильного адаптера предназначен только для данного подогревателя, никогда не используйте его с другими приборами.
- Не используйте подогреватель, если Вы его уронили, повредили, или если он попал в воду. Обратитесь в сервисный центр.
- Не очищайте корпус подогревателя с использованием металлических губок.
- Запрещается мыть подогреватель под струей воды, в посудомоечной машине, или погружать его в воду при мытье.
- Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на предмет отсутствия повреждений.
- Запрещается использовать подогреватель с поврежденным шнуром питания. Для его замены обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Нарушение правил и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Подогреватель детского питания	1 шт.
■ Автомобильный адаптер	1 шт.
■ Паспорт (инструкция по эксплуатации)	1 шт.
■ Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала.
2. Установите прибор на ровной сухой поверхности.
3. Протрите корпус, внутреннюю часть прибора чуть влажной губкой, а затем тщательно высушите чистой сухой тканью.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



ВАЖНО! Ни в коем случае не заливайте внутрь прибора воду. Данный прибор работает без использования воды

Использование в домашних условиях:

1. Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала.
2. Установите прибор на ровной сухой поверхности.
3. Протрите корпус, внутреннюю часть прибора чуть влажной губкой, а затем тщательно высушите чистой сухой тканью.
4. Установите в подогреватель бутылочку с молоком или смесью.
5. Подсоедините шнур питания к розетке и включите подогреватель (загорится индикатор работы). Когда детское питание нагреется до температуры 40°C, индикатор работы погаснет. Через некоторое время подогреватель снова включится, поддерживая температуру 40°C.



ВАЖНО! Перед началом кормления проверьте, что температура детского питания приемлема для употребления.

Использование в автомобиле:

1. Подсоедините шнур к автомобильному адаптеру.
2. Установите в подогреватель бутылочку с молоком или смесью.
3. Подсоедините шнур питания к автомобильному прикуривателю и включите подогреватель (загорится индикатор работы). Когда детское питание нагреется до температуры 40°C, индикатор работы погаснет. Через некоторое время подогреватель снова включится, поддерживая температуру 40°C.



ВАЖНО! Во избежание ожога будьте предельно осторожны при вынимании бутылочки или стаканчика из подогревателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинальное напряжение при использовании в домашних условиях, В/Гц	Номинальное напряжение при использовании в автомобиле, В	Класс защиты от поражения электрическим током	Номинальная мощность при использовании в домашних условиях, Вт	Номинальная мощность при использовании в автомобиле, Вт	Габариты упаковки, мм.	Масса нетто не более, кг.
BW-11	220/50	12	II	60	20	135x135x185	0,5

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данной инструкции

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой подогревателя убедитесь в том, что он отключен от электрической сети и не нагрет.
- Для чистки подогревателя запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.
- Запрещается погружать подогреватель в воду, во избежание поражения электрическим током и выхода подогревателя из строя.
- Для поддержания внешнего вида подогревателя используйте тампон из мягкой ткани, смоченный в теплой воде.