

Аппарат для маникюра и педикюра TNL MP-68 - 25000 об/мин

Машинка для аппаратного маникюра отлично подойдет для маникюра и коррекции искусственных ногтей. Фрезер возможно использовать для педикюра, но только с легкими небольшими насадками и не часто. Применяется для удаления кутикулы, шлифовки, тонкой и заключительной шлифовки, для обработки ногтевой пластины, для избавления от огрубевшей кожи и мозолей, для коррекции нарощенных ногтей и для очищения пространства под ногтями. Эргономичная ручка регулировки скоростей, реверс, отсутствие вибрации, обтекаемый дизайн рукояти, панель управления на блоке, ножная педаль, удобная смена насадок без использования ключа - всё сделано для удобства Вашей работы!

Технические характеристики:

Напряжение: 220 W.

Частота: 50-60 Гц.

Мощность: 12 Вт.

Скорость вращения: 25 000 об.

Педаль: есть.

Тип зажима: цанговый зажим фрезы

Реверс: есть

Педаль управления: есть

Предохранитель от перегрева: есть

Отверстие под ручку: есть

Применение: маникюр, коррекция искусственных ногтей

Размер – 24,5*16,5*9,2 см.

Вес – 1,5 кг.

Страна производитель: Южная Корея

Комплектация: блок управления, ручка, подставка для ручки, педаль управления, фрезы.

Фрезы в комплекте: 4 шт. (шлифовщик для стоп, аналог фрезы пламя для поднятия кутикулы, аналог фрезы пуля для прочищения под кутикулой и боковых валиков, фреза для обработки стоп)

Инструкция по применению:

1. Установите аппарат на сухую поверхность.
2. Подсоедините ручку к блоку питания. По необходимости подсоедините педаль.
3. Вставьте нужную фрезу. Для того, чтобы поменять насадку, поверните секцию ручки по часовой стрелке (пол-оборота, до щелчка) - откроется цанговый зажим, затем вставьте нужную фрезу и поверните патрон в обратную сторону.
5. Перед тем как включать прибор в розетку, убедитесь, что выключатель находится в режиме «OFF», чтобы избежать травм, вызванных внезапным началом работы.
6. Поставьте переключатель скорости на отметку «0».
7. Подсоедините аппарат к сети.
8. Включите аппарат с помощью кнопки включения.
9. Выберете режим вращения фрезы.
10. Выставьте необходимую скорость вращения с помощью регулятора скорости.
11. Для того, чтобы переключить фрезер на ножной режим, переключите аппарат на функцию «FOOT». Перед этим рекомендуется выключить фрезер или выставить скорость вращения на «0».
12. Прежде чем класть ручку на подставку, выставьте скорость на отметку «0» и дождитесь полной остановки вращения фрезы.
13. Для завершения работы выставьте скорость вращения на «0», выключите аппарат и отсоедините от сети.

*Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Гарантия: 6 месяцев. Возврат и обмен возможен в течение гарантийного срока. Обязательные условия возврата/обмена: предоставление чека или накладной на товар, гарантийного талона и индивидуальной упаковки.