



Руководство по эксплуатации 6-значных наручных часов

Подсветка (клавиша А)



Старт/стоп (клавиша D)

Режим (клавиша В)

Сброс (клавиша С)

А. Характеристики

- 6-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- 12/24-часовой формат на выбор
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- Подсветка

В. Инструкция по эксплуатации

- В любом режиме нажмите А для включения подсветки
- В режиме обычного времени нажмите D для просмотра даты
- В режиме обычного времени нажмите С для просмотра времени будильника
- Нажимайте В для переключения режимов отображения в следующем порядке: Хронограф → Будильник → Настройка времени

С. Хронограф

- В режиме обычного времени нажмите В для перехода в режим хронографа
- Нажмите D для старта/остановки хронографа
- Нажмите С для обнуления счетчика
- Во время работы хронографа нажмите С для разделения счетчика времени

Д. Будильник

- В режиме обычного времени нажмите В дважды для перехода в режим настройки будильника
- Нажмите С до того момента, как индикатор минут замигает. Нажимайте D для настройки параметра
- Нажмите В для выхода из режима настройки будильника

Е. Включение/выключение будильника и почасового звукового сигнала

- В режиме обычного времени нажмите С и D одновременно для включения/выключения будильника. После включения будильника на экране появится характерный индикатор
- В режиме обычного времени нажмите В и С одновременно для включения/выключения почасового звукового сигнала

Ф. Установка времени

- В режиме обычного времени нажмите В трижды для переход в режим настройки времени. Индикатор секунд замигает. Для обнуления секунд нажмите D
- Нажмите С для настройки минут. Для изменения параметра нажимайте D
- Снова нажмите С для настройки часов. Для изменения параметра нажимайте D
- Снова нажмите С для настройки даты. Для изменения параметра нажимайте D
- Снова нажмите С для настройки месяца. Для изменения параметра нажимайте D
- Снова нажмите С для настройки дня недели. Для изменения параметра нажимайте D
- Нажмите В для выхода из режима настройки времени

