

БУДИЛЬНИК-ПРОЕКТОР НОЧНОЕ НЕБО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функции:

1. ЖК-дисплей, отображающий время
 2. Будильник в функции «подремать 10 минут»
 3. Голосовое оповещение текущего времени
 4. Голубая подсветка
 5. Звуковой сигнал каждый час, звуковой сигнал с 07:00 до 21:00
 6. Несколько мелодий будильника
 7. Проекция времени на потолке
-
1. Установка батареи: вставьте в отсек для батарей 3 батарейки AAA, согласно указанной полярности.
 2. В любом режиме при нажатии верхней кнопки будильника, включается голосовое оповещение текущего времени и проекция времени на потолок.
 3. В обычном режиме нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы войти в следующие режимы: Обычный -> настройка времени -> настройки будильника ->выключатель. В режиме настройки времени нажмите кнопку «MIN/SOUND», чтобы изменить минуты, и нажмите кнопку «HR», чтобы изменить часы
 4. Настройки будильника. В обычном режиме нажмите кнопку «MODE» два раза, для того, чтобы войти в режим настройки будильника, нажмите кнопку «MIN/SOUND», чтобы изменить минуты, и нажмите кнопку «HR», чтобы изменить часы.
 5. Включение режима звукового оповещения. В обычном режиме нажмите кнопку «MODE» три раза, для того, чтобы войти в режим настройки звукового оповещения, затем нажмите кнопку «MIN/SOUND», чтобы включить/выключить функцию оповещения. Если эта функция включена, то на экране появится специальный символ. Нажмите кнопку «HR», чтобы включить/отключить функцию почасового звукового сигнала.
 6. В обычном режиме нажмите кнопку «MIN/SOUND», чтобы выбрать звук будильника. Нажмите «HR/12-24», чтобы переключаться между 12-ти и 24-ти часовыми режимами. Удерживайте кнопку 2 секунду для отображения температуры.