

Инструкция по эксплуатации

1. Чтобы часы функционировали и ежеминутно радовали вас, необходимо их запустить, используя батарейки типа "AA"- 4шт.

2. Для этого имеется два отделения для батареек. Первое предназначено для звука (мелодии) – откройте отделение и вставьте 2 новые батарейки типа "AA", согласно полярности. Рядом с отделением для батареек имеется кнопка для изменения мелодии (12 мелодий на выбор). Мелодия проигрывается каждый час, после проигранной мелодии следуют удары (один удар равняется одному пройденному часу).

Второе отделение предназначено для запуска часового механизма -откройте отделение и вставьте 2 новые батарейки типа "AA", согласно полярности.

3. Чтобы установить нужное Вам время вручную, используйте колесико, установленное рядом с батарейками во втором отделении, предназначенном для механизма.

У секундной стрелки часов - отсчитывающий ход. Для нормальной работы часов рекомендуется заменять батарейки минимум 2 раза в год.