




ДРУЖОК-ТРЮКАЧ


ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРУШКА

ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ




ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.
ВИД СПЕРЕДИ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ. ВИД СЗАДИ.
ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК



УСТАНОВИТЕ
4 БАТАРЕЙКИ ТИПА АА



ПЕРЕД ИГРОЙ С ЩЕНКОМ ПОСТАВЬТЕ
ЕГО В РОВНОЕ СТОЯЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1

ФУНКЦИИ И КОМАНДЫ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



ЕСЛИ ВЫ НЕ ИГРАЕТЕ С ЩЕНКОМ БОЛЬШЕ 80 СЕКУНД,
ОН ПЕРЕХОДИТ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ.

2