

# Инструкция по сборке комплекса «Чип», угловая башня с гамаком. 48x48x171 см. Арт. 6918528

## Комплектация:

**Поз.1** Полка верхняя, обита искусственным мехом, имеет одно глухое отверстие с резьбой.

**Поз.2** Средняя полка с гамаком, обита искусственным мехом, имеет три глухих отверстия с резьбой.

**Поз.3** Нижняя полка, обита искусственным мехом, имеет три сквозных отверстия.

**Поз.4** Домик с круглым окном, обит искусственным мехом, имеет три сквозных отверстия в крыше.

**Поз.5,6,7,8** Когтеточки 40x450 с коротким резьбовым стержнем.

**Поз. 9,10,11** Когтеточки 40x450 с длинным резьбовым стержнем.

**Поз.12** Крепеж. - болты M8x35, с шайбами, 7 шт. Вкручены в основания когтеточек.

## Порядок сборки:

1. Прикрутить когтеточку с коротким резьбовым стержнем(Поз. 5) к верхней полке(Поз.1).

2. Соединить полку с гамаком(Поз.2) и узел "верхняя полка - когтеточка 40x450" (1.), при помощи болта из основания когтеточки.

3. Вкрутить оставшиеся когтеточки с коротким резьбовым стержнем(Поз.6,7,8) в полку с гамаком(Поз.2)

4. Продеть стержни когтеточек (поз. 9,10,11) в нижнюю полку (Поз.3) и вкрутить в основания когтеточек узла из пункта "3."

5. Соединить полученную конструкцию с домиком (Поз.4), при помощи болтов, через отверстия в крыше домика.

Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения конфигурации изделия.

