

**Лови вихрь
вкусов!**



**Блендер Shake & Take
КТ-3520**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера Shake & Take	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Блендер Shake & Take КТ-3520 — устройство, предназначенное для смешивания и взбивания продуктов. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Управление прибором очень простое и осуществляется поворотом чаши. Устройство не включится, если чаша не установлена или установлена неправильно.

Блендер оснащен двумя чашами емкостью 400 и 800 мл, в которых можно приготовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления чашу можно закрыть крышкой, и она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Также в комплекте есть крышка с отверстием для питья.

Противоскользящие ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Комплектация

1. Блендер — 1 шт.
2. Блок ножей с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Большая чаша — 1 шт.
4. Маленькая чаша — 1 шт.
5. Крышка с уплотнительным кольцом — 1 шт.
6. Крышка с уплотнительным кольцом и крышкой отверстия для питья — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера Shake & Take



У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, то, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым применением вымойте чаши, крышки и блок ножей, затем тщательно высушите. Корпус блендера протрите слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, а также на шнур питания.

Установите корпус блендера на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и стен. Сверху оставьте пространство для беспрепятственной установки и снятия чаши.



Использование

1. Загрузите ингредиенты в чашу.
2. Закрутите блок ножей в чашу по часовой стрелке.
Внимание! Закручивайте блок ножей до упора, чтобы избежать пролива содержимого чаши. Следите, чтобы уплотнительное кольцо на блоке ножей было плотно установлено.
3. Вставьте чашу в корпус прибора блоком ножей вниз, чтобы выступы на чаше попали в пазы на корпусе.
Примечание. Устройство не включится, если чаша не установлена или установлена неправильно.
4. Подключите блендер к сети.
5. Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы прибор начал работу. Блендер работает, пока вы удерживаете чашу в таком положении.
Примечание. После 3 минут непрерывной работы или после 10 последовательных включений делайте перерыв не менее чем на 10 минут во избежание перегрева мотора.
6. Для прекращения работы поверните блендер против часовой стрелки.
7. По окончании использования отсоедините блендер от сети электропитания.
8. Потяните чашу в сторону от корпуса, чтобы снять. Открутите блок ножей против часовой стрелки. Вылейте содержимое чаши в другую емкость или закройте чашу крышкой. Вы можете поместить чашу в холодильник или взять ее с собой.

Советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После 3 минут непрерывной работы или после 10 последовательных включений делайте перерыв не менее чем на 10 минут во избежание перегрева мотора.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости (см. раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»). Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае отключите прибор, снимите чашу и равномерно распределите продукты.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т.д.

Не включайте блендер с пустой чашей.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы для каждой из чаш. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость и не кладите ингредиенты с температурой выше 40 °С. В противном случае чаша может треснуть или сломаться.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л для обеих чаш. Содержимое должно покрывать ножи.

Возможен нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между лезвиями блендера и смешиваемыми продуктами. Также учитывайте, что от увеличения скорости смешивания увеличивается и нагрев. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Рецепты

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и перемешивайте в течение 20 секунд.

Смузи с бананом, киви и грушей

- Банан — 1 шт.
- Груша — 1 шт.
- Киви — 2 шт.
- Сахарная пудра — 20 г
- Персиковый или яблочный сок — 100–200 мл

Нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в блендере.

Детокс-коктейль

- Киви — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Сок лайма — 60 мл
- Шпинат — 1 пучок
- Вода — 100 мл

Очистите огурец и киви от кожуры, нарежьте кусочками, залейте соком лайма и водой и смешайте в блендере вместе со шпинатом.

Примечание. Детокс–коктейли — это напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают выводить из организма токсины и шлаки.

Клубничный молочный коктейль

- Молоко — 80 мл
- Клубничное мороженое — 100 г
- Клубника — 50 г

Положите в чашу и смешайте мороженое и ягоды клубники с молоком. Перед употреблением коктейль поставьте на 10 минут в холодильник.

Протеиновый коктейль с грецким орехом для набора массы

- Творог 1,5% — 100 г
- Соевое молоко — 100 мл
- Ядра грецких орехов — 3 шт.
- Какао — 1 ч.л.

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешайте до однородной массы.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один блок ножей. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- класть в чашу небольшое количество ингредиентов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу, блок ножей и крышки сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей. Не используйте для мытья абразивные моющие средства и жесткие губки. Не мойте в посудомоечной машине никакие составные части блендера.

Внимание! Будьте осторожны при мытье и вытирании блока ножей, не поранитесь!

Протирайте корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, а также на шнур питания.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, очистите устройство, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Просушите все части прибора и уберите их на хранение в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Не установлена или неправильно установлена чаша	Установите чашу правильно
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут
Вы не повернули чашу по часовой стрелке	Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы прибор начал работу

Из места соединения чаши и блока ножей вытекает содержимое чаши

Возможная причина	Решение
Слишком много ингредиентов	Уменьшите количество ингредиентов в чаше
Неплотно закручен блок ножей	Плотно закрутите блок ножей по часовой стрелке
Уплотнительное кольцо на внутренней стороне блока ножей не установлено или неплотно установлено	Следите, чтобы уплотнительное кольцо было плотно установлено на внутренней стороне блока ножей

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаш: 400, 800 мл
5. Материал чаш: поликарбонат
6. Материал ножей: нержавеющая сталь
7. Скорость вращения ножей: 1800 об/мин ± 15%
8. Уровень шума: ≤86 дБ
9. Длина шнура: 1,1 м
10. Размер устройства: 165 × 180 × 390 мм
11. Размер упаковки: 335 × 195 × 350 мм
12. Вес нетто: 3,0 кг
13. Вес брутто: 3,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Соудер Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №7 Хунсин Роуд, Хунтан А Эриа, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, Хунтан А Эриа, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса или на шнур питания.



18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия чаши.
20. Перед снятием чаши с корпуса блендера дождитесь полной остановки ножей.
21. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется смешивать в блендере непищевые продукты.
22. Не заливайте в чашу жидкость и не кладите ингредиенты с температурой выше 40 °С.
23. После 3 минут непрерывной работы или после 10 последовательных включений делайте перерыв не менее чем на 10 минут во избежание перегрева мотора.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87