



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСАМИ

1. ЖК-экран часов
2. Воспроизведение музыки на TF-карте
3. Воспроизведение музыки по Bluetooth
4. Знак FM на дисплее
5. AM: до обеда
6. PM: после обеда
7. Будильник 1
8. Будильник 2
9. Показатель заряда батарейки
10. Микрофон для бесконтактного звонка
11. Пауза/проигрывать/ВКЛ/ВЫКЛ
12. Назад/тише/уменьшение
13. Вперёд/громче/увеличение
14. Режим переключения яркости
15. Настройка



16. TF-слот для карты памяти
17. Показатель заряда батарейки
18. DC 5V: порт microUSB для зарядки

### Режим TF-карты

1. На карту microSD скопируйте музыку или другие аудиофайлы в формате MP3.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **ON/OFF**, чтобы выключить проигрыватель.
3. Нажмите кнопку **M**, чтобы подключить TF-карту и включить музыку.

Литиевая батарейка: 3.7 В, 1400/2000/2800 мА·ч. Машинная конфигурация и ёмкость батарейки могут отличаться.

1. Кнопка **ON/OFF** (проигрывать, пауза, ВКЛ и ВЫКЛ). Нажмите на кнопку, чтобы включить или приостановить музыку. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или переключить музыку. В режиме FM: нажмите на кнопку **FM** для автоматического поиска радиоканала.
2. Кнопка ← (предыдущая мелодия/тише). В режиме проигрывания музыки: нажмите на кнопку для воспроизведения предыдущей мелодии. Нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения звука. В режиме FM: нажмите для поиска предыдущего канала.
3. Кнопка → (следующая мелодия, громче). В режиме проигрывания музыки: нажмите на кнопку для воспроизведения следующей мелодии. Нажмите и удерживайте кнопку для увеличения звука. В режиме FM: нажмите для поиска следующего канала.
4. Кнопка **M**. В режиме проигрывания: Bluetooth, режим воспроизведения музыки с карты microSD, режим FM, режим AUX и режим часов. Нажмите на кнопку для переключения режимов. В режиме часов: нажмите на кнопку для переключения формата времени с 12 часов на 24 часа. В формате 12 часов на дисплее будут отображены значки PM (после обеда) и AM (до обеда). Например 8 часов дня.
5. Кнопка <. Нажмите, чтобы установить время на часах и будильник.
6. Кнопка >. Нажмите, чтобы установить время на часах и будильник.
7. Кнопка **SET**. Нажмите, чтобы переключить режим часов/будильника. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим настройки часов/будильника.
8. Порт для зарядки microUSB. Подключите прилагаемый USB-кабель к порту зарядки и подключите адаптер или другие источники питания для зарядки динамика. Перед использованием динамика убедитесь, что он полностью заряжен.
9. Показатель заряда батарейки.



## Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку **ON/OFF**, чтобы включить динамик и перейти в режим настройки Bluetooth.

Проверьте Bluetooth-устройство, убедитесь, что оно готово к подключению.

Найдите устройство на своём телефоне. Название устройства в списке будет таким же, как на наклейке снизу устройства. Подключите часы-будильник. После сопряжения вы сможете воспроизводить музыку с телефона.

Бесконтактный звонок: в режиме Bluetooth нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы ответить или повесить трубку. Нажмите и удерживайте кнопку **ON/OFF**, чтобы отклонить вызов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth: 5.0	Входная мощность: 3 Вт, THD-10 %
Частотная характеристика: 20–80 Герц	SNR: > 65
Радиочастота: 87.5–108 Герц	Искажение: < 0.5 %
Светорегулятор дисплея: 3 уровня	Динамик: 4.3 Вт

## НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Когда часы отобразятся на дисплее, нажмите кнопку **SET**, чтобы отменить значок  1 и значок  2.
- Нажмите и удерживайте кнопку **SET**, чтобы войти в режим настройки часов. Когда на дисплее начнут мигать цифры для установления часов, кнопками < или > настройте время.
- Повторно нажмите кнопку **SET**. Когда на дисплее начнут мигать цифры для установки минут, кнопками < или > настройте время.
- Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить и выйти из настроек.

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку **ON/OFF**. На дисплее высветится знак , означающий, что включен только будильник 1. Нажмите кнопку **ON/OFF**. На дисплее высветится знак , означающий, что включен только будильник 2. Нажмите кнопку **SET**, знак  1 и знак  2 означают, что включен будильник 1 и будильник 2. Нажмите кнопку **SET**, чтобы включить два этих будильника, при этом знак будильника исчезнет с экрана.



## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 1

- a. Нажмите кнопку **SET**, знак  1 замигает на дисплее. Дисплей отображения времени в статичном состоянии.
- b. Удерживая кнопку **SET**, чтобы перейти в режим настройки часов 1. Когда на дисплее замигают цифры для установки часов, кнопками < или > установите необходимый час.
- c. Удерживая кнопку **SET**, чтобы перейти в режим настройки часов 1. Когда на дисплее замигают цифры для установки часов, кнопками < или > установите необходимые минуты.
- d. Нажмите кнопку **SET**, затем нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать звонок от 1–1 до 1–5.
- e. Нажмите кнопку **SET**, чтобы выйти из настройки и сохранить её.

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 2

- a. Нажмите кнопку **SET**, знак  2 замигает на дисплее. Дисплей отображения времени в статичном состоянии.
- b. Удерживая кнопку **SET**, чтобы перейти в режим настройки часов 2. Когда на дисплее замигают цифры для установки часов, кнопками < или > установите необходимый час.
- c. Удерживая кнопку **SET**, чтобы перейти в режим настройки часов 2. Когда на дисплее замигают цифры для установки часов, кнопками < или > установите необходимые минуты.
- d. Нажмите кнопку **SET**, затем нажмите кнопку < или >, чтобы выбрать звонок от 1–1 до 1–5.
- e. Нажмите кнопку **SET**, чтобы выйти из настройки и сохранить её.

## Вспомогательное оборудование

- Динамик
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель для зарядки microUSB