

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Электронные часы-будильник LuazON удобны в использовании и многофункциональны, а их стильный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер. На дисплее отображаются текущие дата и время, а также установленное время сигнала будильника. «Умная» светодиодная подсветка экрана гарантирует четкую видимость даже в темное время суток и из отдаленных углов комнаты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отображение времени, даты, месяца, установленного времени сигнала будильника;
- звуковая активация экрана;
- будильник;
- возможность установить 3 будильника;
- продолжительность сигнала будильника: 1 мин.;
- календарь (с 2000 по 2099 гг.);
- 12 и 24-часовой формат отображения времени;
- термометр (°C / °F);
- «умная» светодиодная подсветка с 18:00 до 07:00;
- работает от 3 батареек AAA (не в комплекте) или от сети.

Комплектация: часы-будильник, USB-кабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте 3 батарейки AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.
3. Возможна работа от сети. Для этого соедините часы с сетью при помощи USB-кабеля (входит в комплект). Гнездо для подключения DC5V находится на задней панели часов.
4. При необходимости обнуления настроек нажмите кнопку «RESET».

Выбор режима отображения экрана

1. При режиме по умолчанию с определенной периодичностью меняются время, дата, температура.

2. Чтобы на экране отображалось только время, необходимо нажать кнопку «SET». При помощи кнопок «UP» и «DOWN» регулируйте настройки, выбранные кнопкой «SET».

Настройка яркости экрана

Удерживайте кнопку «UP» в течение 3 сек. и выберите желаемую яркость при помощи кнопок «UP» и «DOWN».

Настройка даты

1. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение 3 сек. на задней панели прибора. Затем откорректируйте год.

2. Нажмите кнопку «SET», чтобы перейти к настройке месяца, далее нажмите «SET» снова для настройки даты.

Настройка времени

1. Нажмите кнопку «SET» еще раз, чтобы перейти к настройке времени. Откорректируйте час, затем нажмите кнопку «SET» снова и настройте минуты.

2. Перейдите к выбору формата времени, нажав «SET» еще раз.

3. В 12-часовом режиме отображения времени в послеобеденное время в верхнем углу загорится свет.

Настройка будильников

1. В режиме настройки будильника мигает значок «SD».

2. Для установки будильника № 1 нажмите кнопку «SET» еще раз и выберите время по аналогии с предыдущими настройками. Нажмите кнопку «UP», чтобы включить будильник.

3. Для перехода к настройке будильника № 2 и № 3 нажмите «SET» и проведите те же операции, что и при установке будильника № 1.

Формат температуры

Нажмите кнопку «UP» на задней панели прибора для изменения формата температуры.

Звуковая активация экрана

Нажмите кнопку «DOWN» на задней панели прибора для включения / выключения звуковой активации экрана. Теперь при звуковом воздействии (например, хлопок или просто касание прибора) светодиодная подсветка экрана будет включаться и автоматически выключаться через 15 сек., что значительно сократит энергопотребление.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте прибор снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.
- Не погружайте корпус прибора в воду.
- Храните прибор в сухом месте.