

МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 5 Вт.
- Регулировка скорости: до 15 000 об/мин.
- Класс защиты: II.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 220 – 240 В (~).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машинка для маникюра.
- 5 фрез с алмазным напылением.
- 1 фреза для абразивных насадок.
- 6 сменных абразивных насадок.
- Адаптер питания.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 12 месяцев.

* Гарантия не распространяется на съемные насадки.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10°C до +45°C.
Относительная влажность:	10 – 80%.
Температура хранения:	от +5°C до +70°C.
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%.

Хранение

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте прибор только в бытовых целях и по назначению. Неправильное обращение может причинить вред здоровью или привести к поломке изделия.
- Не используйте вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект.
- Не торопитесь и не отвлекайтесь во время эксплуатации прибора: это может стать причиной серьезного повреждения кожи или ногтя.
- Не давите на обрабатываемую поверхность слишком сильно.
- Не используйте прибор на местах с открытыми ранами.
- Всегда отключайте устройство перед заменой насадок и после его применения.
- Используйте прибор вблизи источников влаги или в воде.
- Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от сети.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Не пользуйтесь прибором, если на нем есть какие-либо повреждения.
- Прибор не предназначен для использования детьми.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

1. Подключите прибор к электрической сети через адаптер, входящий в комплект.
2. С помощью колеса регулировки установите необходимую скорость.
3. Перед установкой или извлечением насадок убедитесь, что прибор выключен (переключатель скоростей находится в положении «OFF»). Этот переключатель предназначен для изменения скорости вращения электродвигателя.
4. Мягко вставьте насадку в отверстие прибора до тех пор, пока она не закрепится. Не используйте никакие инструменты для крепления насадок к прибору, так как могут быть повреждены как насадки, так и прибор.
5. Нажатием на металлическую кнопку можно остановить вращение насадки во время работы прибора. Насадка продолжит движение, если отпустить кнопку.
6. Придавайте форму ногтевым пластинам и полируйте их, слегка прижимая насадку к ногтю. Внимание! Водите прибором равномерно по всей поверхности, не держите насадку над одной точкой ногтя, так как это может его повредить.
7. После окончания процедуры выключите прибор и снимите насадку.
8. После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в теплую мыльную воду, после чего обработать их увлажняющим средством.
9. Для достижения максимального эффекта при уходе за ногтями не смачивайте предварительно руки, сделайте это после маникюра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую влажную ткань, а затем протрите устройство насухо мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.