



Руководство по эксплуатации

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кіраүніцтва па эксплуатациі

Приборы бытовые электрические: блендеры
Тұрмыстық электр құралдары: блендер
Бытавыя электрычныя прыборы: блендеры

Модели: LBR-02.
Моделі: LBR-02.
Мадэль: LBR-02.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках Приборов бытовых электрических: блендеры, модели: LBR-02 (далее по тексту – «блендер» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Прибор бытовые электрические: блендеры, модели: LBR-02 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: NINGBO JIULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Адрес изготовителя: No.638, East Development Road, Zhourixiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Блендер предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для взбивания, измельчения и перемешивания продуктов. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения и дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Заявленная мощность	650 Вт
Материал корпуса	Пластик, металл
Заявленный объем чоппера	500 мл
Заявленный объем стакана	600 мл
Габариты	11×35×11 см
Вес	1200 гр
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

– После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал). – Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортируемые упакованные изделия может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °C и относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возможновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечислен-

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	+10 °C до +45 °C
Относительная влажность:	10 – 80 %
Температура хранения:	от +5°C до +70°C
Относительная влажность при хранении:	10 – 80 %

Комплектность

- Блендер.
- Чоппер 500 мл.
- Венчик.
- Мерный стакан 600 мл.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром;
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера;
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера;
- Сделайте за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей;
- Сделайте за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки;
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей;
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и ее сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

- Перед первым использованием промойте все детали прибора, соприкасающиеся с продуктами.
- Горячие ингредиенты следует предварительно остудить.
- Нарежьте крупные продукты небольшими кусочками (около 2 см).
- Прежде чем подключить прибор к розетке электросети, убедитесь в том, что он собран правильно.

ВНИМАНИЕ!

- При помощи блендера можно смешивать продукты в мерном стакане или в другой посуде (желательно с высокими краями).
- Время допустимой непрерывной работы блендера не должно превышать 1 минуты. По истечении этого времени выключите устройство и дайте ему остыть в течение 10-20 секунд.
- Чтобы не повредить прибор, не используйте блендер для измельчения твердых ингредиентов: льда, кофейных зерен и т.п. Также не используйте его для смешивания горячих продуктов.
- Если в процессе обработки продуктов какое-то их количество прилипло к боковым стенкам емкости, их очищение можно производить только после отключения устройства от электросети и полной остановки лезвий. Снимите крышку чоппера/блендера и с помощью лопаточки или ложки очистите емкость.
- Максимальный объем подлежащих разовой обработке компонентов не должен превышать вместимости чоппера/мерного стакана блендера или другой емкости, в которой смешиваются продукты.
- Чаша-чоппер/мерный стакан блендера изготовлены из высококачественного пластика. Однако их поверхность может поцарапаться при измельчении сухофруктов или других подобных продуктов. Царапины не влияют на эффективность работы устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЛЕНДЕР

1. Блендер идеально подходит для приготовления соусов, подливок, супов, майонезов, детского питания (пюре из термически обработанных продуктов), всех видов коктейлей, а также для жидкого теста. Чтобы не повредить лезвия ножа, не обрабатывайте твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, кофе.
2. Присоедините часть блендера с ножом к корпусу с электродвигателем (должен прозвучать щелчок).
3. Полностью погрузите часть блендера с ножом в ингредиенты и включите прибор, нажав кнопку. Для смешивания продуктов медленно перемещайте блендер вверх и вниз круговыми движениями
4. Во время работы блендера держите его вертикально. Не вынимайте прибор из смешиваемой жидкости до его полной остановки.
5. В случае задания ножевого блока отключите прибор от сети, прежде чем удалить продукты, препятствующие движению лезвий.
6. Окончив работу с устройством, отключите шнур питания от электросети. Отсоедините нижнюю часть блендера от корпуса. Затем очистите блендер.

ВЕНЧИК

1. Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, приготовления десертов и т.п. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать большую чашу.
2. Прикрепите венчик к корпусу прибора.
3. Поместите ингредиенты в чашу.
4. Присоедините шнур питания к электросети.
5. Полностью погрузите венчик в ингредиенты и включите прибор, нажав кнопку. Для предотвращения разбрзгивания венчик необходимо полностью погрузить в продукты.
6. Во время работы держите прибор вертикально.
7. Закончив взбивание продуктов, отключите шнур питания от электросети. Отсоедините венчик от корпуса и затем очистите венчик.

ЧОППЕР (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ)

Чоппер предназначен для измельчения таких продуктов как орехи, мясо, репчатый лук, твердые сыры, вареные яйца, чеснок, зелень, сухой хлеб и т. п. Соблюдайте осторожность при обращении с ножом: его лезвия очень острые. Все операции с ножом следует производить придерживая его за пластиковую часть. Чтобы не повредить лезвия ножа, не обрабатывайте ими лед, замороженные продукты, крупы, рис, кофе.

1. Поместите нож в чашу измельчителя.
2. Установите прибор на устойчивую горизонтальную нескользящую поверхность.
3. Поместите продукты в чашу измельчителя.
4. Закройте чашу чоппера крышкой, нажав вниз, и зафиксируйте ее.
5. Подсоедините корпус с электродвигателем к измельчителю.
6. Включите прибор, нажав кнопку. Во время работы удерживайте корпус прибора одной рукой, а чашу чоппера - другой. Нажмите кнопку необходимой вам скорости измельчения продуктов и удерживайте ее. Если продукты прилипают к стенкам чаши измельчителя, снимите продукты лопаточкой или добавьте жидкости, предварительно отключив устройство.
7. После окончания работы отключите прибор от электросети и отсоедините корпус с электродвигателем от чаши измельчителя.
8. Снимите крышку чаши чоппера. Осторожно выньте из чаши нож измельчителя. Достаньте приготовленные продукты. Не извлекайте продукты из устройства до его полной остановки!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет **5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влечут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приставливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.