

# CENTEK®



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КУХОННЫЕ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ  
**СТ-2465** BLACK

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**

- 1. Меры безопасности**
- 2. Описание прибора**
- 3. Порядок работы**
- 4. Технические характеристики**
- 5. Защита окружающей среды, утилизация прибора**
- 6. Гарантийные обязательства**
- 7. Информация о производителе, импортере**

### **Уважаемый потребитель!**

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора.

Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Кухонные электронные весы являются бытовым прибором и не предназначены для использования в промышленных целях!**

## **1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Для получения точных результатов старайтесь не двигать продукты во время взвешивания.
2. Не погружайте весы в воду или другие жидкости.
3. Не роняйте весы, оберегайте их от ударных нагрузок, т.к. это может повредить датчики.

4. Весы являются точным инструментом. Соблюдайте осторожность при обращении и уходе за весами.
5. Храните весы в сухом прохладном месте.
6. Чистите весы влажной тканью, не используйте при чистке растворители и абразивные материалы.
7. Своевременно заменяйте элемент питания при его разряде.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кухонные электронные весы предназначены для измерения массы продуктов и рассчитаны на продолжительный срок службы при надлежащем использовании.

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Питание прибора осуществляется от двух батарей типа ААА.

Установите в батарейный отсек на нижней стороне прибора две батареи типа ААА, соблюдая полярность.

---

**Примечание:** При разряде батарей на индикаторе отображается символ «LO». Извлекайте батареи, если весы предполагается не использовать в течение длительного времени.

---

1. Установите весы на ровной горизонтальной поверхности.
2. Нажмите кнопку «TARE» (TARA) на передней панели прибора, через 2 секунды на дисплее отобразится значение «0». Если показания весов не равны «0», нажмите повторно кнопку «TARE» (для обнуления весов).
3. При перегрузке весов на индикаторе отобразится символ «ER». Снимите слишком тяжелый груз с платформы весов.
4. Выберите единицу измерения последовательным нажатием кнопки «UNIT»: kg/g/oz/lb (кг/г/унция/фунт).
5. Поместите взвешиваемые продукты на платформу весов.
6. Для отключения весов удерживайте кнопку «TARE» (TARA). В противном случае весы автоматически отключатся по истечении 75 секунд.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- высокоточные тензометрические датчики;
- максимальный вес: 5 кг;
- шаг измерений: 1 г;
- автоматическое обнуление и отключение;
- единица измерения: г/унция/фунт/кг;
- индикация разряда батареи/перегрузки;
- функция тарирования;
- сенсорное управление;
- LCD–дисплей с подсветкой;
- индикация температуры в помещении;
- питание: 2xAAA (в комплекте).

## 5. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

### УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии

с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина–Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2–600–900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону или на сайте [www.centek.ru](http://www.centek.ru).

**ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ**

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**

**Импортер на территорию РФ:** ИП Асрумян К.Ш.  
**Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23.  
Тел.: 8 (861) 2–600–900.

# СЕНТЕК®

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

**Талон действителен при наличии всех штампов и отметок**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

*Заполняется фирмой-продавцом*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Изделие</b>        |  |
| <b>Модель</b>         |  |
| <b>Серийный номер</b> |  |
| <b>Дата продажи</b>   |  |
| <b>Фирма-продавец</b> |  |

**Юридический адрес фирмы-продавца**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**ФИО и телефон покупателя**

|  |
|--|
|  |
|  |

**Подпись продавца**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Печать продающей организации**

|  |
|--|
|  |
|--|

# СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

| КУПОН №3 |                     |  |
|----------|---------------------|--|
| М.П.     | ИЗДЕЛИЕ             |  |
|          | МОДЕЛЬ              |  |
|          | СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР № |  |
|          | ДАТА ПРОДАЖИ        |  |
|          | ФИРМА-<br>ПРОДАВЕЦ  |  |

| КУПОН №2 |                     |  |
|----------|---------------------|--|
| М.П.     | ИЗДЕЛИЕ             |  |
|          | МОДЕЛЬ              |  |
|          | СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР № |  |
|          | ДАТА ПРОДАЖИ        |  |
|          | ФИРМА-<br>ПРОДАВЕЦ  |  |

| КУПОН №1 |                     |  |
|----------|---------------------|--|
| М.П.     | ИЗДЕЛИЕ             |  |
|          | МОДЕЛЬ              |  |
|          | СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР № |  |
|          | ДАТА ПРОДАЖИ        |  |
|          | ФИРМА-<br>ПРОДАВЕЦ  |  |

# СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

## КУПОН №3

|  |  |
|--|--|
| <b>МОДЕЛЬ</b>                          |  |
| <b>СЕРИЙНЫЙ<br/>НОМЕР №</b>            |  |
| <b>ДАТА ПОСТУПЛЕ-<br/>НИЯ В РЕМОНТ</b> |  |
| <b>ДАТА ВЫДАЧИ</b>                     |  |
| <b>ВИД РЕМОНТА</b>                     |  |

М.П.

## КУПОН №2

|  |  |
|--|--|
| <b>МОДЕЛЬ</b>                          |  |
| <b>СЕРИЙНЫЙ<br/>НОМЕР №</b>            |  |
| <b>ДАТА ПОСТУПЛЕ-<br/>НИЯ В РЕМОНТ</b> |  |
| <b>ДАТА ВЫДАЧИ</b>                     |  |
| <b>ВИД РЕМОНТА</b>                     |  |

М.П.

## КУПОН №1

|  |  |
|--|--|
| <b>МОДЕЛЬ</b>                          |  |
| <b>СЕРИЙНЫЙ<br/>НОМЕР №</b>            |  |
| <b>ДАТА ПОСТУПЛЕ-<br/>НИЯ В РЕМОНТ</b> |  |
| <b>ДАТА ВЫДАЧИ</b>                     |  |
| <b>ВИД РЕМОНТА</b>                     |  |

М.П.



## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батареями;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

**WWW.CENTEK.RU**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**