

1. Чайник предназначен только для кипячения воды.
2. Использовать его следует только по назначению. Следовательно, не следует применять чайник для несвойственных ему операций, таких как: приготовление продуктов, сушка тех или иных изделий и прочее.
3. Не используйте чайник в случае отсутствия в нем воды.

Указания по работе чайника:

1. Установите чайник с подставкой на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую поверхность как можно ближе к розетке.
2. Вставьте вилку чайника в розетку, предварительно убедившись, что выключатель чайника выключен: чайник отключается при нажатии кнопки выключателя с внутренней стороны ручки.
3. Наполните чайник водой, открыв крышку. Объем воды должен быть не менее 0,5л, но не более объема, отмеченного на шкале как «МАХ».
4. Плотно закройте крышку чайника, в противном случае чайник не отключится при закипании.
5. Поместите чайник на подставку, которая должна быть подключена к сети. Конструкция чайника позволяет устанавливать его на подставку с любой стороны.
6. Нажмите кнопку включения. При этом загорится индикатор работы.
7. Дождитесь, пока вода закипит. Чайник отключится автоматически. В любой момент можно прервать процесс кипячения вручную. Чтобы произвести повторное кипячение, нужно дождаться, пока чайник немного остынет и термодатчик придет в исходное положение.
8. В процессе кипячения и непосредственно после него не открывайте крышку чайника во избежание получения ожога.

Технические параметры:

Мощность: 1500 Вт, рабочее напряжение: 220-240В/50Гц, объем: 1,8 Л
Дисковый нагревательный элемент из высококачественной стали, корпус из нержавеющей стали, возможность поворота чайника на подставке 360°,

шкала уровня воды, автоотключение при вскипании, защита от работы без воды, световой индикатор работы, отсек для хранения шнура.