



## Часы-будильник

Артикул 1258337

### Общая информация

1. Календарь: 2000-2099г.г., 12/24-часовой формат, отображение на дисплее: часы, минуты.
2. Функция будильника и повтора сигнала будильника каждые 8 минут.
3. Температура и влажность.
  - Запоминание максимальных и минимальных значений.
  - Выбор температуры нужного формата (°C/°F).
  - Интервал между автоматическим определением температуры и влажности составляет 60 секунд.
  - Индикация влажности от 20% до 99%.
  - График изменения показателей температуры.
4. Отображение на дисплее 3 символов уровня комфорта (сухо, комфортно, влажно).
5. 4-уровневый прогноз погоды в соответствии с изменениями влажности и температуры (солнечно, переменная облачность, пасмурно, дождь).
6. 8-секундная светодиодная подсветка.
7. Звуковая индикация: при громком звуке или сигнале будильника на 8 секунд включается светодиодная подсветка.

### Основные операции

1. Вставьте батарейки и включите прибор, прозвучит звуковой сигнал и загорится подсветка.
2. Нажмите кнопку MODE, чтобы установить время, дату и войти в режим будильника.
3. В каждом режиме нажимайте и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки.
4. В каждом устанавливаемом режиме кнопками UP (Вверх) и DOWN (Вниз) установите нужные значения. Удерживайте кнопку UP/ DOWN, чтобы ускорить или замедлить выбор значений.
5. Изменить формат отображения температуры (°C/°F) можно при помощи DOWN в соответствующем режиме.
6. Чтобы установить или выключить будильник нажмите кнопку UP в соответствующем режиме.
7. Для выбора и установки 12 или 24-часового формата отображения времени нажмите и удерживайте 2 секунды UP в соответствующем режиме.
8. Когда зазвонит сигнал будильника, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора звонка будильника.
9. Для отображения на экране максимальных, минимальных и текущих показателей температуры и влажности нажмите на кнопку MAX/MIN.



## Режимы

- Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в соответствующий режим согласно последовательности: Time Mode (Режим времени) – Date Mode (Режим даты) - Alarm Mode (Режим будильника) – Time Mode.
- В режиме даты и будильника, не нажимая ни на какие кнопки около 8 секунд, вы автоматически вернетесь в обычный режим времени.

## Настройка времени

- В выбранном режиме времени нажмите и удерживайте 2 секунды UP, чтобы установить 12 или 24-часовой формат отображения времени. При выборе 12-часовой системы, после полудня возле числа будет отображаться PM.
- В обычном режиме времени удерживайте 2 секунды кнопку MODE, чтобы установить будильник в последовательности: Hour (Час) – Minute (Минуты) – Exit (Выход). Зафиксируйте нужные цифровые значения с помощью UP и DOWN. Удерживайте кнопку UP/ DOWN, чтобы ускорить или замедлить выбор данных.
- Временной диапазон: 1-12 или 0-23 для часов, 0-59 для минут.
- В устанавливаемом режиме нажав на кнопку MODE или не нажимая ни на какие кнопки в течение 8 секунд, вы вернетесь в обычный режим текущего времени.

## Настройка даты

- В обычном режиме нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку MODE, чтобы установить дату согласно последовательности: Month (Месяц) – Day (День) – Year (Год) – Exit (Выход). Зафиксируйте нужные цифровые значения с помощью UP и DOWN. Удерживайте кнопку UP/ DOWN, чтобы ускорить или замедлить выбор данных.
- При установке даты автоматически установится день недели MON – SUN (Пн – Вс).
- В данном режиме не нажимая ни на какие кнопки около 8 секунд, вы автоматически вернетесь в обычный режим времени.

## Настройка будильника

- Чтобы установить или выключить будильник нажмите кнопку UP в соответствующем режиме. После включения функции будильника на дисплее отобразится значок колокольчика. Если такого значка на экране нет, будильник не работает.
- В режиме будильника нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку MODE, чтобы установить будильник в последовательности: Hour (Час) – Minute (Минуты) – Exit (Выход). Зафиксируйте нужные цифровые значения с помощью UP и DOWN. Удерживайте кнопку UP/ DOWN, чтобы ускорить или замедлить выбор данных.



- Временной диапазон: 1-12 или 0-23 для часов, 0-59 для минут.
- В назначенное время сигнал будильника будет звенеть в течение 2 минут. Чтобы остановить звуковой сигнал будильника нажмите на любую кнопку.
- Во время звонка на 8 секунд включается светодиодная подсветка.
- Нажав на кнопку SNOOZE/LIGHT вы можете отключить звонящий будильник, а также включить функцию повтора звонка будильника – тогда значок колокольчика будет мигать. При включении повтора сигнала будильника интервал между этими звонками составит 8 минут. Отключить повторные звуковые сигналы во время их работы можно нажав на любую кнопку прибора.
- В устанавливаемом режиме нажав на кнопку MODE или не нажимая ни на какие кнопки в течение 8 секунд, вы вернетесь в обычный режим текущего времени.

### Определение влажности и температуры

- Нажмите на кнопку MAX/MIN, чтобы увидеть последние максимальные и минимальные показатели температуры и влажности, зафиксированные системой в реальном времени.
- Интервал между автоматическим определением температуры и влажности составляет 60 секунд.
- Изменить формат отображения температуры (°C/°F) можно при помощи DOWN в соответствующем режиме.

### Прогноз погоды

Дисплей отображает 4 значка погоды в зависимости от уровня влажности и температуры.

1. Sunny / символ «Солнце» – солнечно.
2. Half-sunny / символ «Солнце за облаками» - переменная облачность.
3. Cloudy / символ «Облака» – пасмурно.
4. Rainy / символ «Дождь из облаков» – дождь.

Если температура менее +15°C:

- и влажность 40% и менее, система отобразит Sunny day;
- и влажность 41-65%, система отобразит Half-sunny day;
- и влажность 66-71%, система отобразит Cloudy day;
- и влажность 42% и выше, система отобразит Rainy day.

Если температура от +15° до +24,9°C:

- и влажность 55% и менее, система отобразит Sunny day;
- и влажность 56-70%, система отобразит Half-sunny day;
- и влажность 71-79%, система отобразит Cloudy day;
- и влажность 80% и выше, система отобразит Rainy day.

Если температура +25°C и выше:



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

- и влажность 60% и менее, система отобразит Sunny day;
- и влажность 61-75%, система отобразит Half-sunny day;
- и влажность 76-86%, система отобразит Cloudy day;
- и влажность 87% и выше, система отобразит Rainy day.

### Уровень комфорта

Прибор также определяет уровень комфорта:

- Dry – сухо (влажность менее 40%).
- Comfortable – комфортно (влажность 40-69%, температура +20/+25°C).
- Wet – влажно (влажность 70% и более).