



Часы проекционные

Функции

- Отображение текущего времени, даты и температуры.
- Календарь: 2000–2099 гг.
- 12- и 24-часовой форматы времени.
- Проекция времени на потолок.
- Цифровой термометр.
- Светодиодная подсветка.
- Режим звукового сигнала времени.
- Функция будильника и повтора сигнала будильника.
- Возможность озвучивания времени на выбранном языке (английский, русский, испанский, португальский, итальянский и китайский).
- Работает от 2 батареек АА (в комплект не входят).

Инструкция

Установка времени

В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд, чтобы установить дату и время. Замигает слово YEAR, с помощью кнопок UP или DOWN установите год. Нажмите кнопку SET, замигает слово MONTH: кнопками UP и DOWN установите месяц. Таким же образом с помощью кнопок UP и DOWN установите часы и минуты. При этом вы можете выбрать нужный формат отображения времени: 12- или 24-часовой.

Диапазон устанавливаемых значений

Год: 2000–2099, месяц: 1–12, день: 1–31, час: 1–12 или 0–23, минуты: 0–59.

Установка будильника и повтора сигнала будильника

- В обычном режиме времени нажмите 1 раз на кнопку MODE (Режим), чтобы войти в режим будильника (ALARM). Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд, чтобы установить время будильника. Кнопками UP и DOWN установите нужные значения часа и минут.
- Нажав на кнопку MODE или не нажимая ни на какие кнопки в течение 1 минуты, вы вернетесь в обычный режим.
- Нажимая на кнопки UP и DOWN в режиме будильника (ALARM) вы сможете выбрать нужную мелодию для звукового сигнала будильника.
- В назначенное время сигнал будильника будет звенеть в течение 1 минуты.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

- Не нажимая ни на какие кнопки в режиме будильника (ALARM) звуковой сигнал прекратится через 1 минуту.
- Нажмите на верхнюю выступающую часть прибора, чтобы войти в режим повтора сигнала будильника (SNZ). Замигает значок SNZ, повтор звонка через каждые 10 минут может звучать до 6 раз.
- В режиме будильника (ALARM) или повтора сигнала будильника (SNZ) нажмите на любую кнопку, кроме выступающей кнопки сверху прибора, чтобы отключить звуковой сигнал.

Температура.

В режиме температуры нажмите на кнопку SET, чтобы выбрать нужный формат отображения температуры: в градусах по шкале Цельсия (°C) или по шкале Фаренгейта (°F).

Прибор работает от 2 батареек АА. Пожалуйста, замените батареи, если информация на экране не отображается или звук воспроизводится некорректно.

Меры предосторожности

- Не помещайте устройство в воду, не используйте чистящие средства. При необходимости протирайте сухой тканью.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, а также воздействию высокой температуры и влажности.
- Устанавливайте батарейки с учётом указанной полярности, иначе это может нанести вред часам.
- Меняйте батарейки одновременно, не ставьте в прибор вместе севшие и новые батарейки.